

Rohnson[®]

Инструкция за употреба

Нагревателна кана R-7525

Прочетете тази брошура внимателно, преди да използвате уреда, и я запазете за бъдещи справки

Важни предохранителни мерки

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

1. Захранващият кабел на този продукт не може да се сменя от потребителя. Ако е повреден, трябва да се смени само от квалифициран електротехник.
2. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
3. Врящата вода и парата могат да причинят сериозни изгаряния. Винаги поставяйте уреда върху стабилна, равна повърхност.
4. Използвайте само с предоставената захранваща основа.
5. Преди да включите в контакта, уверете се, че напрежението, посочено на етикета с номинални данни, разположен в долната част на захранващата основа, е същото като захранващото напрежение във вашия дом. Ако не, не използвайте уреда и го върнете на вашия търговец.
6. За да предотвратите електрически опасности, никога не поставяйте каната или захранващата основа във вода или друга течност и не позволявайте на водата да навлезе в електрическите части.
7. Дръжте каната и захранващия му кабел далеч от деца и домашни любимци. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва в близост до деца.
8. Външната част на уреда ще стане много гореща по време на употреба. Винаги внимавайте при боравене. Никога не повдигайте уреда за капака. Винаги използвайте дръжката.
9. Винаги се уверявайте, че уредът е изключен, преди да го извадите от захранващата основа, и извадете щепсела от контакта преди почистване или когато не се използва.
10. Пазете се от изпускане на пара от чучура или капака, особено по време на пълнене.
11. Този уред е предназначен само за нормална домашна употреба. Не трябва да се използва за нищо друго освен предназначението му.
12. Не използвайте уреда на открито.
13. Не поставяйте уреда върху или близо до потенциално горещи повърхности, например котлони на фурна.
14. Не позволявайте захранващият кабел да надвисва над работните повърхности, да докосва горещи повърхности или да се заплита.
15. Не работете с този уред, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, или ако уредът не функционира или е повреден по някакъв начин. Проверявайте редовно захранващия кабел за признаци на повреда/износване.
16. Не отваряйте капака, докато водата в каната кипи.
17. Не пълнете каната над маркировката MAX. Врящата вода може да изпръска, ако се препълни.
18. За да избегнете възможни щети от парата, обърнете чучура далеч от стените и не го използвайте под шкафове.
19. Уредът не съдържа части, които да се обслужват от потребителя. Този уред е

предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като кухни за персонала в магазини, офиси и други; фризи; от клиенти в хотели, мотели и други; места за настаняване на база нощувка със закуска.

Преди употреба

1. Отстранете всички опаковки от каната и неговата захранваща основа. Преди да използвате каната за първи път, ако той не е бил използван дълго време, напълнете го до маркировката за макс и кипнете, след това изхвърлете преварената вода и изплакнете чайника със студена вода.
2. Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, посочено на табелката с данни, съответства на напрежението на електрическата мрежа във вашия дом.

Начин на употреба

1. Винаги изваждайте каната от захранващата основа, преди да го напълните.
2. Отворете капака.
3. Напълнете каната със студена вода между маркировките MIN и MAX на индикатора за ниво на водата
4. Затворете капака и поставете каната обратно върху захранващата основа. Уверете се, че капакът е добре поставен, преди да заври
5. Поставете каната върху захранващата основа.
6. Включете захранващата основа в контакта и я включете.
7. За да започнете да варите вода, натиснете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. в долна позиция
8. Индикаторът за захранване ще светне и водата в каната ще започне да кипи.

Никога не отваряйте капака по време на варене

9. Когато водата заври, каната ще се изключи автоматично и индикаторът за захранване ще изгасне
10. Можете да спрете процеса на кипене по всяко време, като натиснете превключвателя на ИЗКЛ.
11. След като каната се изключи автоматично, може да има кратко забавяне, преди да може да се кипне отново. Това обикновено не е повече от 20 секунди.
12. Предпазното изключване ще се задейства, ако случайно включите каната, когато е празен, или го оставите да заври на сухо. Изчакайте 15 минути, докато прекъсвачът се нулира, преди да го напълните отново със студена вода и да зав

Почистване и поддръжка

1. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа и го оставайте да изстине напълно, преди да го съхранявате или почиствате.
2. Никога не потапяйте никаква част от захранващия кабел, щепсела, захранващата основа или каната във вода или друга течност.

3. Избършете външната страна с влажна кърпа. Подсушете старателно. Никога не използвайте силни химикали или абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят покритието на вашия чайник.

4. С течение на времето в каната може да се натрупа котлен камък. За да премахнете котления камък, напълнете каната до половината с вода и добавете сока от един лимон. Оставете сместа да заври и я оставете да престои 15 минути, преди да го изхвърлите. Повторете няколко пъти само със студена вода.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1850-2200 W
Капацитет	1.7L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагач подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

