

Rohnson[®]

Инструкция за употреба

Сандвич тостер R-2687

**За вашата безопасност и продължително използване на този продукт
четете внимателно инструкциите преди употреба**

Мерки за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
2. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
3. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
4. Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
5. Температурата на повърхностите може да е висока, когато уредът работи, повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба
6. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор
7. Преди да свържете уреда, се уверете, че индикацията за захранване от долната страна на уреда съответства на напрежението на електрическата мрежа във вашия дом.
8. Включете уреда към заземен контакт
9. Разположете уреда така, че:
 - захранващият кабел не виси над ръба на масата или мивката;
 - стои върху равна повърхност с достатъчно свободно пространство около него.
10. Никога не поставяйте захранващия кабел близо до или в контакт с горещата повърхност на уреда.
11. Винаги загревайте котлона преди да започнете да готвите.
12. Изключете уреда от контакта след употреба.
13. Избягвайте да докосвате металните части, тъй като те стават много горещи.
14. Никога не използвайте остри или абразивни предмети в контакт с плочата, тъй като това ще повреди незалепващата повърхност.
15. Винаги почиствайте уреда след употреба.

16. Първо изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
17. Никога не потапяйте уреда във вода. Избягвайте попадането на вода в уреда.
18. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде сменен само от техен сервизен представител, тъй като са необходими специални инструменти и/или части.
19. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
20. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
21. Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Преди първа употреба

Почистете плочите с влажна кърпа или гъба.

Намажете леко плочите с малко масло или олио.

Включете уреда и загрейте плочите, докато зелената светлина изгасне. Уредът е готов за употреба.

Забележка Когато използвате уреда за първи път, може да се получи лек дим. Това е нормално поради първоначалното нагриване на вътрешните компоненти.

Приготвяне на сандвичи

Включете щепсела в контакта. Червената и зелената светлина ще светят, за да покажат, че уреда се нагрива.

Пригответе хляба и пълнежа за вашия сандвич, докато уреда се загрева предварително.

Изчакайте, докато зелената светлина изгасне, след което уреда е на правилната температура за употреба.

За да получите равномерен златисто-кафяв сандвич, можете леко да намажете с масло страната на хляба, която е в контакт с плочата.

Поставете филийките хляб с намазаната с масло страна върху долната плоча, поставете пълнежа и покрийте с вторите филийки хляб с намазаната с масло

страна нагоре.

По желание можете да препечете само един сандвич. За оптимален резултат пълнежът трябва да се постави добре в резените сандвич.

Спуснете внимателно горната плоча върху хляба, докато уреда се затвори напълно.

Отворете уреда 3 след 3-5 минути и проверете дали препеченият сандвич е достатъчно „кафяв“. Времето за готвене, необходимо за получаване на хрупкави кафяви сандвичи, зависи от вида на хляба, пълнежа и вашия личен вкус.

Използвайте неметален прибор (напр. дървена шпатула), за да извадите от уреда. Не използвайте остри или абразивни кухненски прибори.

Изключете машината от контакта след употреба.

Забележка: По време на готвене зелената лампичка за готовност за готвене се включва и изключва, за да поддържа уреда на правилната температура.

Почистване:

Никога не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати и материали, тъй като те увреждат незалепващото покритие на плочите.

1. Изключете уреда от захранването.
2. Оставете уреда да се охлади добре в отворено положение.
3. Първо отстранете излишната мазнина от плочите с парче кухненска хартия, преди да ги почистите.
4. Използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да отстраните остатъците от храна (например втвърдено сирене) от плочите.
Не използвайте метални, остри или абразивни прибори.
5. Почистете плочите с влажна мека кърпа или гъба.
6. Почистете външната част на уреда с влажна кърпа.

Николга не потапяйте уреда във вода.

Уредът може да се съхранява във вертикално положение.

Спесификации

Напрежение:	220-240V
Честота	50~60Hz
Мощност	1400W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА НА ЕО 2012/19/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

