

*Rohnson*<sup>®</sup>

**Нагревателна кана R-7032**

**Инструкция за употреба**

Прочетете всички инструкции, преди да използвате тази кана и ги запазете на сигурно място. Ако предадете уреда, предайте и инструкциите. Отстранете всички опаковки, но ги запазете, докато не се убедите, че чайникът работи.

### **Важни предохранителни мерки**

Спазвайте основни мерки за безопасност, включително:

1. Преди да пуснете тази кана в експлоатация, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.
2. Моля, запазете инструкциите, гаранционната карта, касовата бележка и, ако е възможно, кутията с вътрешната опаковка.
3. Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва. Дръпнете щепсела, а не кабела.
4. Проверявайте редовно каната и кабела за повреди. Ако има някаква повреда, моля, не го използвайте.
5. Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
6. Не ремонтирайте устройството сами, а се консултирайте с оторизиран специалист.
7. Дръжте каната и кабела далеч от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове и други подобни.
8. Използвайте само оригинални аксесоари.
9. Ако каната е препълнена, при завирание на водата водата може да изскочи.
10. Не използвайте каната на открито.
11. Никога не поставяйте каната във вода или друга течност и не влизайте в контакт с такива. Не използвайте уреда с мокри ръце.
12. Ако каната се навлажни или намокри, незабавно извадете щепсела от контакта.
13. За да предпазите децата от опасностите от електрическите уреди, никога не оставяйте децата без надзор докато работи каната. Поставете каната на място, недостъпно за деца. Внимавайте кабелът да не виси.
14. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били

инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.

15. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
16. Дръжте уреда и неговия кабел извън обсега на деца под 8 години.
17. **Само за домашна употреба**

### Описание на уреда



### **Специални инструкции за безопасност**

1. Използвайте само студена вода при пълнене.
2. Нивото на водата трябва да е под маркировката MAX.
3. Изключете каната, преди да я извадите от основата.
4. Когато каната работи, уверете се, че капакът е плътно затворен.
5. Основата и външната част на машината не трябва да се намокрят.

### **Преди първа употреба**

1. Напълнете каната с вода. Не препълвайте, поддържайте нивото на водата под маркировката MAX.
2. Поставете каната върху основата.
3. Проверете дали напрежението е същото като на електрическата кана. Подробности можете да намерите на етикета с номинални данни в основата на каната.
4. Включете каната.
5. След като водата заври, каната ще се изключи автоматично. Извадете каната от основата.
6. Не отваряйте капака, когато изливате водата.

### **Почистване и поддръжка**

**Преди почистване, моля, изключете каната от контакта и се уверете, че е изстинала.**

**Никога не потапяйте части от кабела, щепсела, основата или каната във вода или друга течност.**

#### **Външната част:**

Избършете външната страна с влажна кърпа и след това го подсушете с парче суха кърпа.

Никога не използвайте силни химикали или абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят покритието на вашия каната.

#### **Вътрешна част**

В продължение на определен период от време във вашата кана ще се натрупа котлен камък

### **За да отстраните котлен камък:**

1. Напълнете каната наполовина с вода и сложете малко лимонена киселина във водата.
2. Сварете водата и я оставете да престои 15 минути, преди да я изхвърлите.
3. Повторете стъпки 1 и 2 няколко пъти. Моля, използвайте само студена вода.

Тогава котленият камък вътре в каната ще бъде отстранен

### **Спесификации**

**АС 220-240V 50-60Hz 1850-2200W**

### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА НА ЕО 2012/19/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

