

Rohnson[®]

Инструкция за употреба
Блендер R-5343

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да използвате уреда, и ги запазете за допълнителни справки.

Важни предпазителни мерки

- Проверете дали напрежението, посочено на основата на уреда, съответства на локалното, преди да включите уреда.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Не използвайте уреда, когато захранващият кабел, щепселът или други компоненти са повредени.
- Уверете се, че всички части са правилно монтирани, преди да включите уреда.
- Никога не бъркайте с пръсти или предмет, докато уредът работи. За тази цел трябва да се използва само буталото.
- Не изваждайте контейнера за пулпа, когато уредът работи.
- Не докосвайте малките режещи остриета в основата на филтъра.
- Винаги изключвайте след употреба.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Температурата на водата не трябва да надвишава 60 °C при почистване на уреда.
- Не използвайте устройството дълго време, в противен случай вътрешните части ще бъдат повредени.
- Не поставяйте уреда или части от уреда във вода.
- Трябва да се внимава при боравене с остриета, изпразване на съда и по време на почистване.
- Не използвайте уреда, ако филтъра е повреден.
- Изключете уреда и изключете захранването преди да смените аксесоарите или да поставите частите, които се движат при употреба.

Описание на уреда

1. Мерителна капачка
2. Капак
3. Стъклена кана
4. Основа с нож
5. Основа на каната
- 6-7. Моторно тяло
8. Сензорен панел
9. Корпус
10. Дъно

**Преди първа употреба**

- Всички части на блендера трябва да бъдат почистени старателно преди да се използват за първи път.
- Включете устройството към мрежовото захранване.

Начин на употреба

- Проверете копчето на превключвателя е на позицията "0".
- Поставете моторното тяло и бутона по посока на часовниковата стрелка
- Поставете продуктите в каната.
- Поставете капака и затворете здраво. Поставете измервателната капачка в отвора на капака.
- Включете моторното тяло:

Настройка на скоростите

1. Безстепенна променлива скорост (въртящ се превключвател): Първа предавка, включено; и завийте надясно, синята светлина ще бъде по-ярка и скоростта ще бъде по-висока
2. Функция пулс: Натиснете и задръжете, за да работите, пуснете, за да спрете.
3. Бутон Шейк/Смути: Работете за 1s, спрете 1s, 10 пъти (за по-голяма консистенция-за смесване на течности и твърди храни)
4. Функция трошене на лед: Работете една минута, скоростта ще расте бързо (кратки, мощни импулсни движения)
5. Самопочистване: Работете за 2 секунди, спрете 2 секунди, 10 цикъла, работата спира след 40 секунди. (Лесно се почиства)

(Превключвателят не се включва постоянно в настройката „P“. Трябва да задържите превключвателя в позиция „P“ или да го натиснете многократно.)

Забележка: Пуснете двигателя да работи за максимум 2 минути или редувайки 2 минути включен, след това 2 минути изключен - за да предотвратите прегряване или последваща повреда.

Почистване

- ❖ Уредът е по-лесен за почистване, като го направите веднага след употреба.
 - ❖ Не използвайте абразивни почистващи препарати, ацетон, алкохол и др. за почистване на уреда.
1. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато острието спре да работи.

2. Завъртете каната на блендера обратно на часовниковата стрелка, за да я извадите.
3. Почистете тези части с четка с топла вода с малко измиваща течност и ги изплакнете под чешмата.
4. Почистете моторния агрегат с влажна кърпа.

Никога не потапяйте моторното тяло във вода и не изплаквайте под течаща вода.

Спесификации:

Напрежение	AC220-240V
Мощност	1500W
Честота	50/60Hz

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне..

