

# Ръководство за употреба

## Подложка за мишка

### MP-602



#### Функции на продукта

##### 1. Характеристики

Специалната повърхност от микрофибър осигурява перфектния баланс между скорост и контрол и ви дава изключителна точност и комфорт.

Просто изберете режима на подсветка с върха на пръста си: един цвят, дишане, множество повтарящи се цветове.

##### 2. Спецификации

Тип повърхност: мека (микрофибър)

Подсветка: 7 цвята с RGB ефекти

Дължина на кабела: 1,8 м

Размери: 350 x 250 x 3 мм

##### Използване

Използване: поставете мишката върху подложката на мишката, за да насочите мишката точно.

Забележка: може да се сгъва произволно и не се деформира лесно. Начини на приложение: оптична мишка, лазерна/жична/безжична мишка.

##### Инструкции за експлоатация

1. Свържете правилно USB порта на подложката за мишка към компютъра;
2. Проверете дали компютърът може да разпознае подложката на мишката;
3. Използвайте според ръководството за потребителя;
4. Моля, не използвайте продукта в екстремна среда.

##### 3 Любезно напомняне

Моля, посетете официалния уебсайт на Xtrike-me, за да получите повече информация за най-новите ни продукти и друга информация. [www.xtrike-me.com](http://www.xtrike-me.com)

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт Xtrike-me!

##### Гаранция на продукта

Благодарим ви за доверието и подкрепата на продуктите Xtrike-me, за да гарантираме по-добре правата ви, ние стриктно ще спазваме съответните разпоредби и ще осигурим следпродажбено обслужване.

##### Гаранционно обслужване не включва:

Обслужване след датата на изтичане на гаранцията.

Повреда или неизправност, причинена от неправилна употреба/поддръжка/съхранение, което не е в съответствие с инструкциите в ръководството.

Повреда или неизправност, причинени от друг сервиз/обслужване без наше разрешение.

Повреда, причинена от непредвидени обстоятелства, като природни бедствия. Повреда, причинена от човешки фактор (като грешка при работа, сблъсък, неподходящо входно напрежение и др.) Неизправност или повреда, които не са свързани с дизайна на продукта, технологията, производството или качеството му.

## ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:  
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.  
Телефон за връзка: 02/920 30 75