



Ръководство за употреба Tracer TrI-A4 Ламинатор

Благодарим Ви, че избрахте нашия ламинатор. Ние се стремим да доставяме качествени машини, които дават отлични резултати. Преди да използвате ламинатора - моля, прочетете и запазете инструкциите за потребителя за справка.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, за да се намали рисъкът от нараняване или токов удар, включително следното:

1. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с ограничени физически и умствени способности и хора без предишен опит и познания за устройството, само ако са им осигурени правилното ръководство и надзор, за да се гарантира че използват устройството по безопасен начин и са наясно с всички опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Деца без родителско ръководство не трябва да участват в процеса на почистване или поддръжка.
3. Ламинаторът ще стане много горещ при употреба и трябва да се внимава при боравене с машината.
4. Не потапяйте захранващия кабел, щепсела или уреда във вода или други течности.
5. Не използвайте уреда близо до вода.
6. Не поставяйте никакви метални предмети или други чужди предмети като бижута, коса, пръсти или дрехи в уреда.
7. Отстранете клами и скоби преди ламиниране.
8. Не работете с уреда с повреден щепсел или захранващ кабел или ако уредът не работи добре или е повреден по някакъв начин.
9. Щепселят и захранващият кабел се изключват от устройството.
10. Уредът трябва да бъде инсталиран близо до контакта и контактът трябва да е лесно достъпен.
11. Ламинирана само хартия или картон. Не ламинирайте необичайни предмети.
12. Не използвайте аерозолни прахове или почистващи препарати.
13. Не пръскайте нищо в и не смазвайте уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Напрежение AC 220V-240V

Текущ 1.15A

Мощност 265W

Дебелина на филма 60-125 микона

Максимален размер на документа (A4) 297x420 mm

Време за загряване около 3-5 мин

Скорост на ламиниране прибл. 30 см/мин
Максимална дебелина на документа 0,6 мм

НАСТРОЙКИ

1. Работете с машината върху равна и стабилна повърхност.
2. Уверете се, че има достатъчно свободно пространство в задната част на машината, за да може ламинирането да излезе от машината.
3. TRI-A4 работи с ламиниращи торбички 160 (2x80) микона - 250(2x125) микона (кредитна картата до размер А4)

ОПЕРАЦИИ

TRL-A4 се управлява от превключвател, разположен от дясната страна на уреда. Има един превключвател, студено/изключено/горещо

1. Включете машината в подходящ електрически контакт.
2. Превключете в позиция Студено (I), за да свържете захранването и започнете със студено ламиниране, индикаторът ще светне синьо, захранването е включено и готово за студено ламиниране; Ако превключите в Гореща (II) позиция, индикаторът също ще светне в синьо, машината ще започне да се нагрява. След 3-5 минути оранжевият индикатор READY ще светне, когато машината достигне правилната работна температура. Машината е готова за ламиниране.
3. Подгответе торбичката за ламиниране за поставяне в машината. Заредете хартията централно в торбичката до предварително запечатания ръб. Не използвайте торбички, по-дебели от 250 (2x125 микона на страна)
4. Когато машината достигне работна температура, можете да поставите торбичката (запечатания ръб първо) направо в машината, докато се захване с ролките. Никога не поставяйте с отворения ръб на торбичка.
5. Торбичката ще се движи през машината и ще излезе отзад.
6. По време на процеса индикаторът READY може да изгасне, тъй като топлината се абсорбира от торбичката за ламиниране. Това е нормален случай и след няколко секунди READY ще светне отново;
7. Изключете ламинатора (0) след употреба.
8. Извадете щепсела от захранването.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЛАМИНИРАНЕ

1. Извадете продукта от цветната кутия и го поставете на бюрото.
2. Има едно копче и два LED индикатора

Превключвател за студено/изключване/горещо - Това е за включване или изключване на захранването или за избор на студено или горещо ламиниране

Изключено положение: изключете захранването

Студена позиция: за стартиране на студено ламиниране

Гореща позиция: за стартиране на горещо ламиниране

Син индикатор, означаващ, че захранването е добре свързано и готово за студено ламиниране:

Оранжев индикатор-Готов за горещо ламиниране

3. Студено ламиниране

Превключете в студена позиция, синята светлина свети през цялото време, студеното ламиниране може да започне без чакане.

4. Горещо ламиниране

Превключете в положение Горещо, загряването му отнема 3-5 минути. Когато оранжевият индикатор свети, той е готов за горещо ламиниране. Приеманите торбички варират от

размер на кредитна карта до размер А4, дебелина от 80 до 125 микрона на страна, максимална дебелина на ламиниране е 0,6 mm;

5. Къде да използвате ламинатора

Препоръчва се машината да се използва при нормални офис условия, температура от 20-25 °C в стаята или офиса може да осигури по-добри резултати при ламиниране.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ВАШИЯ ЛАМИНАТОР



ПОДОБРЕНО ЛАМИНИРАНЕ

TRL-A4 е вграден с подобрена технология за ламиниране, което подобрява качеството на ламиниране до по-високо ниво.

ВАЖНО!

Не докосвайте горната част на машината по време на употреба. Горната част на машината се нагрява много по време на употреба и отнема прибл. 15 минути за охлаждане след употреба. Не поставяйте предмети върху машината.

КАПАЦИТЕТ НА ЛАМИНИРАНЕ:

TRL-A4 е персонален ламинатор, предназначен за горещо и студено ламиниране. И макс. дебелина на ламинирането е: 160(2x80) микрона - 250(2x125) микрона.

КАК ДА ЗАРЕЖДАТЕ ТОРБИЧКАТА ЗА ЛАМИНИРАНЕ:

Торбичката за ламиниране е запечатана от едната страна. Отворете торбичката и поставете хартията, която ще бъде ламинирана, централно вътре в торбичката възможно най-близо до запечатания ръб. Уверете се, че има еднакви граници около хартията (например: хартията А4 трябва да има граница от 3 mm). Запечатаният ръб (не отворените ръбове) се поставя във входния отвор, за да започне процеса на ламиниране.

КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМА СЪС ЗАСЯДАНЕТО

TRL-A4 е вграден с функция за освобождаване на задръстване, когато торбичката е заседнала вътре в ламинатора, ако торбичката вече излиза от изходния слот, просто я извадете, като натиснете директно предния ръб. Ако торбичката все още не излиза от изходния слот, моля, натиснете превключвателя за освобождаване от задръстване на ABS отзад и го извадете, като натиснете задната част от входния слот.

ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ:

Никога не обслужвайте продукта сами. Гаранцията на уреда е 24 месеца от датата на закупуване, при нормална употреба. Ако ламинаторът е в гаранция, върнете го на мястото на покупка за подмяна или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ:

Моля, изхвърляйте този продукт отговорно в одобрени съоръжения за отпадъци или рециклиране. Не изхвърляйте този продукт в битовите отпадъци

Внимание!	
 Не поставяйте други вещества върху машината. *Може да я повредите	 Не пипайте машината докато работи. *Това може да причини нараняване.
 Не разглобявайте или ремонтирайте машината сами. *Това може да причини токов удар или случайно нараняване.	 Ако не използвате машината дълго време, моля, да я изключите и поставете захранващия кабел в слота. *Неспазването може да причини токов удар или пожар.
 Моля уверете се, че използвате правилното напрежение, не използвате множество захранващи кабели. *Това може да причини токов удар или пожар.	 Ако машината е прегряла, или има странна миризма, или има назъбена хартия, моля спрете да използвате машината и я изключете незабавно. *Това може да причини токов удар или пожар.



Символът на зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или придвижаващите документи, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества, които са канцерогенни, токсични за човешкото здраве и живот и отровят почвата и подпочвените води. Потребителят е отговорен за предаването на използваното оборудване до определен пункт за събиране за правилната му преработка, местни фирми за изхвърляне на отпадъци или мястото къде сте закупили този продукт.