

Ръководство за употреба

Смарт часовник Tracer

TW7 FUN

Информация за безопасност

Заредете батерията преди първа употреба. Ако планирате да не използвате устройството за дълго време, изключете го. Препоръчително е да зареждате батерията, дори когато часовникът не се използва, поне веднъж на всеки 3 месеца. Избягвайте наводняване и постоянно намокряне. Пазете продукта далеч от източници на огън и топлина. Не разглобявайте сами корпуса, обръщайте се само към квалифициран сервиз.

1. Зареждане на батерията TW7 FUN

Заредете батерията на устройството, преди да го използвате за първи път. За да направите това, поставете магнитния накрайник за зареждане от долната страна на устройството. Свържете към източник на захранване. Не забравяйте да използвате подходящ източник на захранване.

2. Инсталиране на APP „Fitpro“



Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите и инсталирате приложението, съвместимо с TW7 FUN. Приложението може да бъде намерено и в APP Store или в Google Store, като въведете <<<<Fitpro>>> в полето за търсене. Системни изисквания на приложението: Android 5.0+, iOS9.0+

3. Свържете TW7 FUN с мобилното устройство

- Инсталирайте приложението <<Fitpro>> на вашето мобилно устройство и включете функцията Bluetooth.
- Уверете се, че сте дали на приложението съответните разрешения за достъп, напр. за комуникация със социални медии, достъп до местоположение.
- Стартирайте приложението и задайте своя профил. Следващата стъпка е да намерите устройството TW7 FUN в списъка с налични устройства за свързване и да свържете приложението с устройството.
- Свързаният часовник TW7 FUN автоматично ще синхронизира часа, датата, езика на услугата.

- За да се даде възможност за използване на функцията за повикване чрез BT модула на часовника, мобилният телефон, използван с часовника TW7 FUN, трябва да бъде свързан индивидуално чрез Bluetooth модула.

Внимание! Свързването и синхронизирането само чрез самото приложение може да не е достатъчно, за да поддържа функцията за повикване. Използвайте и мобилна BT връзка.

4. Основни функции и настройки

- TW7 FUN има сензорен екран. Докосването на екрана във всяка точка от него и движението на пръста по екрана ще ви отведе до съответния екран с функции.
- За да активирате дисплея на часовника, натиснете кратко контролния бутон.
- Когато е на режим часовник, може да промените циферблата с друг, инсталиран на часовника, като завъртите колелцето нагоре/надолу. Можете също да го промените, като плъзнете екрана надясно/наляво. (Има възможност да инсталирате други циферблати, това се извършва чрез приложението)
- Двойното натискане на контролния бутон ще ви отведе до екрана за избор на функция.
- Плъзгането нагоре ще ви отведе до екрана за избор на всички функции на часовника.



- Въртящ се контролен бутон
- Бутон вкл/изкл

Функции на TW7 FUN:

- **BT Calling** - след свързване с приложението е възможно да провеждате телефонни разговори директно през часовника (вграден качествен микрофон и високоговорител).
- **Монитор за сън** - Носенето на устройството на ръка докато спите, помага да се следи продължителността и качеството на съня.
- **Измерване на пулс и кръвно налягане** - уредът може да измерва параметрите на пулса и кръвното налягане в зададени часове и да ги записва в приложението. Можете също така да извършите измерване по ваше желание след като изберете функцията за измерване на конкретния параметър от менютата на часовника.
- **Работа с дишането** - възможно е да успокоите дишането в различни ритми, предложени от часовника.

- **Измерване на насищането на кислород в кръвта** - проверете нивото на кислород в кръвта, като стартирате функцията SO2.
- **Измерване на стъпки, разстояние, калории** - устройството автоматично следи броя на стъпките, сумира изминатото разстояние за даден ден. Той също така отчита изгорените калории.
- **Тренировка, Спорт** - Проследявайте напредъка и постиженията си в различни спортове. Поставете си цели, премествайте границите си.
- **Времето** - след синхронизиране с приложението на телефона и след определяне на местоположението е възможно да виждате прогноза за времето за текущия ден и за следващите дни.
- **Напомняне за хидратация** - можете да зададете честотата на напомнянията за хидратация в приложението.

5. Бележки

Устройството TW7 FUN, чийто собственик сте станали, е водоустойчиво. Това означава, че можете свободно да го използвате при дъжд или тежки метеорологични условия. Той също така не се страхува от тежки тренировки, по време на които ще влезе в контакт с потта. Не забравяйте обаче да избягвате плуване с устройството и пълно потапяне във вода. Също така не препоръчваме да носите устройството на китката си 24/7. Постоянният контакт с кожата не ѝ позволява да диша. Уверете се, че контактната страна с кожата е суха, преди да носите часовника на китката си.

Екран: 1,83 инча, 240*286 пиксела, изцяло сензорен екран

Сензор за сърдечен ритъм: HRS3600

G-сензор: STK8321

BT: 5.0

Функции: Спортни режими, Изгаряне на калории, Сърдечен пулс, Пулсомер, Монитор на кръвно налягане, Оксиметър, Мониторинг на съня, Входящо повикване, Сигнал за съобщения, BT повикване, Тренировка на дишането, Прогноза за времето, Сигнал за заседнал режим

Степен на водоустойчивост: IP65

Система: Android 5.0+/IOS9.0+

ПРИЛОЖЕНИЕ: Fitpro

MCU: YC1155

Памет: ROM: 32MB+RAM32MB

Батерия: Чист кобалтов полимер 180mAh

Време на работа: 5-7 дни

Време на готовност: 15-20 дни

Размер на часовника: 44*38*11 мм

Тегло: 53гр



Символът на зачеркнат контейнер на колелца, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци.

Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравящи почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване в определен събирателен пункт за правилното му обработване. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт.

Домакинството играе важна роля като допринася за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които засягат опазването на общото благо, което е чиста природна среда.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75