

# Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5431

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

## I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за захранване.

**Бележка:** С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване, за да включите лаптопът.

2. Завършете конфигурирането на операционната система:



## За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

## За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
  - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
  - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
  - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
  - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Њпдейт на драйвери и критични корекции.



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

## II. Хардуерни компоненти:

### Изглед отдясно:

1. Слот за микро-SD карти



2. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт (обърнат)
7. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

**Изглед отляво:**

1. Два Thunderbolt 4 порта с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
2. Въздушни отдушници
3. Слот за четец на смарт карти (опция)



**Изглед отгоре:**

1. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатъци
2. Клавиатура
3. NFC (опция)
4. Кликпад



**Изглед отпред:**

1. Сензор за околна светлина (ALS)
2. Микрофон
3. Инфрачервен предавател
4. Инфрачервена камера
5. Капаче на камерата
6. RGB камера
7. LED индикатор за статус на камера
8. Микрофон
9. LCD панел
10. LED индикатор за батерия/ LED индикатор за диагностика



**Изглед отдолу:**

1. Високоговорители
2. Етикет със сервизна информация
3. Въздушни отдушници



**Изглед отзад:**

1. Слот за микро SIM карта (опция)



**III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:**

**Забележка:** Клавишните символи може да се различават в зависимост от езиковата конфигурация. Клавишите, които се използват за бърз достъп са едни и същи, независимо от езиковата конфигурация.

Клавишна комбинация	Функция
F1 или Fn + F1	Изключване на звука.
F2 или Fn + F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn + F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn + F4	Заглушаване на микрофона.

F5 или Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Клавиатурите, които нямат иконата за подсветка на този бутон не поддържат тази функция.  Използвайте този бутон, за да изберете между режим без подсветка, режим със слаба подсветка и режим с ярка подсветка.
F6 или Fn + F6	Намаляване на яркостта.
F7 или Fn + F7	Увеличаване на яркостта.
F8 или Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
F9 или Fn + F9	Изключване на камера.
F10 или Fn + F10	Принт скрийн.
F11 или Fn + F11	Начална страница.
F12 или Fn + F12	Край на реда.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка.
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + H	Вкл./Изкл. светлинния индикатор за захранване и статус на батерия/ Активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Лява стрелка	Начална страница.
Fn + Дясна стрелка	Край на реда.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).