

Ръководство на потребителя за Dell Precision 3571

Бележка: Изображенията в това ръководство може да варират спрямо компютърната конфигурация, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване, за да включите компютъра.

2. Завършете конфигурирането на операционната система:



За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се напишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:


1. Слот за microSD карти
2. Порт за слушалки (комбиниран порт за слушалки и микрофон)
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare



5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт (обърнат)
7. Слот за заключване (форма тип „Wedge“)

Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
3. Въздушни отдушници
4. Слот за четец на умни карти (опционален)



Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване с четец на пръстови отпечатъци (опция)
2. Клавиатура
3. Безконтактен четец на смарт карти (опция)
4. Кликпад



Изглед отпред:

1. Сензор за околна светлина (ALS сензор)
2. Микрофон
3. Инфрачервен предавател
4. Инфрачервена камера
5. Капаче на камера
6. RGB камера
7. LED индикатор за статус на камера
8. Микрофон
9. LCD панел
10. LED индикатор за батерия/ Диагностичен LED индикатор



Изглед отдолу:

1. Високоговорител
1. Етикет със сервизна информация
2. Въздушни отдушници



Изглед отзад:

1. Слот за microSIM карти (опция)



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn+ F1	Изключване на звука.
Fn+ F2	Намаляване на звука.
Fn+ F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn + F4	Пускане на предишна песен/глава.
F5 или Fn + F5	Пускане/Пауза.
F6 или Fn + F6	Пускане на следваща песен/глава.

F8 или Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
F9 или Fn + F9	Търсене.
F10 или Fn + F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Клавиатурите, които нямат подсветка, имат бутон F10 върху който няма икона за светлина. Бележка: Може да изберете между изключена подсветка, подсветка с ниска яркост и подсветка със силна яркост.
F11 или Fn + F11	Намаляване на яркостта.
F12 или Fn + F12	Увеличаване на яркостта.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка.
Fn + B	Пускане/Пауза.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + H	Вкл./Изкл. светлинния индикатор за захранване и статус на батерия/ Активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Край на реда.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.