

## Ръководство на потребителя за базова жична мишка TRUST (номер 24657)



### I. Основни характеристики на мишката:

- Ергономичен дизайн: Не
- DPI нива, които може да променят: Не
- Софтуер: Не
- DPI ниво: 1200 DPI
- Вид сензор: оптичен
- Брой бутони: 3
- Програмируеми бутони: Не
- Тип връзка: Жична
- Подходяща за употреба с дясна и с лява ръка
- Бутон скролер: Да
- Вид конектор: USB-A мъжки
- Дължина на кабел: 170 см
- Източник на захранване: USB
- Светлини: Не
- Съвместими типове устройства: Лаптопи и компютри
- Съвместими софтуерни платформи: Windows, MacOS, Chrome OS
- Системни изисквания:
  - Windows 10 or 11
  - macOS 10.15, 11, 12
  - Chrome OS
  - USB порт

### II. Употреба:

#### Преди употреба:

Моля извадете мишката от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху мишката има видими следи от повреда недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

#### Как да инсталирам това устройство?

Тази мишка може да бъде използвана с повечето компютри, които разполагат със свободен USB порт. Тя не изисква инсталирането на никакви допълнителни драйвери и програми. Просто я свържете и се наслаждавайте на страхотните ѝ функционалности.

#### Разрешаване на проблеми:

##### 1. Стрелката на мишката се клати, движи се странно или изобщо не се движи:

- Опитайте да използвате мишката върху друга повърхност или използвайте подложка за мишка.

- Почистете сензора в долната част на мишката със суха кърпа.

**2. Къде е вашият сервизен център? Или къде мога да изпратя моя продукт за ремонт?**

За съжаление нямаме сервизни центрове за ремонт на продукти.

Дефектният продукт трябва да бъде заменен от мястото на закупуване по време на гаранционния период