

Ръководство на потребителя за геймад Trust GXT 542 Muta



I. Основни характеристики на геймпада:

- Тип връзка: безжична
- Безжичен обхват: 8 м
- Дължина на основен кабел: 300 см
- Презаредима батерия: Да
- Източник на захранване: USB
- Тип съвместими устройства: компютър, гейминг конзола, лаптоп, смартфон, таблет
- Съвместими конзоли: Nintendo Switch
- Съвместими софтуерни платформи: Windows, Android, iOS
- Контроли: 8 посоки, бутон за насочване, A, B, L1, L2, L3, R1, R2, R3, избор, стартиране, X, Y
- Брой бутони: 15 броя
- Бутони „Спусък“: Да
- Аналогов стик: Да
- Турбо стрелба: Да
- Вибрация: вибрационна обратна връзка
- x-вход / директен вход: x-вход, d-вход
- **Системни изисквания:**
 - Windows 10 или 11
 - macOS 10.15, 11 or 12
 - Chrome OS
- **Bluetooth връзка:**
 - Свободен USB порт за безжична връзка
 - Свободен USB-C порт за захранване и игра

II. Употреба:

Преди употреба:

Моля извадете устройството от опаковката му и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от него. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху устройството има видими следи от повреда, недейте да го използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

Инсталиране на този геймпад:

Когато използвате безжично геймпада, първо го заредете напълно. Това ще отнеме припл. 2 часа.

Switch:

1. Отидете на Настройки на Switch > Контролери > Промяна на захват/Ред.
2. Натиснете Home + A на геймпада за 3 секунди.
3. Отидете в настройките на Switch и следвайте инструкциите:

- Натиснете L + R на контролера.
- Натиснете A, когато сте готови.

Безжична връзка с компютър:

1. Свържете приемника към компютъра.
2. Натиснете Home + Y на геймпада за 3 секунди.

Жична връзка с компютър:

1. Свържете геймпада към USB-A връзката на компютъра.
2. Натиснете Home + Y на геймпада за 3 секунди.

Bluetooth устройство:

1. Натиснете Home + R на геймпада за 3 секунди.
2. Отидете в Bluetooth настройките на компютъра и изберете контролера в списъка с налични Bluetooth устройства.




Актуализация на геймпада:

Можете да актуализирате своя геймпад, като изпълните следните стъпки:

1. Изтеглете най-новия файл с драйвери от <https://www.trust.com/24790/driver>
2. Изключете приемника от вашия компютър.
3. Рестартирайте компютъра си и изчакайте, докато операционната ви система завърши напълно зареждането.
4. Свържете геймпада към вашия компютър с помощта на включения кабел за данни.
5. Отворете програмата.
6. Щракнете върху бутона **Старт**.
7. Изчакайте актуализацията да се инсталира. Не изключвайте геймпада и не прекъсвайте този процес!
8. Щракнете върху **ОК**, когато съобщението "**Изтеглянето е успешно!**" се появи и след това затворете програмата.
9. Вашият геймпад е готов за използване.

Преглед на бутони на геймпада:

Бутон на геймпад	Switch	PC вход
X	Y	X
A	B	A
B	A	B
Y	X	Y
+	+	Стартиране
-	-	Назад
L - Стик	L - Стик	L - Стик
R- Стик	R- Стик	R- Стик
L	L	LB
R	R	RB
LZ	LZ	LT

Бутон на геймпад	Switch	PC вход
RZ	RZ	RT
L3	L3	L3
R3	R3	R3
	Турбо	Турбо
	Скриншот	Няма наличен
Нагоре	Нагоре	Нагоре
Надолу	Надолу	Надолу
Наляво	Наляво	Наляво
Надясно	Надясно	Надясно
	Начална страница	Съветник