Ръководство на потребителя за жична гейминг мишка TRUST GXT 970 Morfix

I. Основни характеристики на мишката:

- Вградена памет: Да
- Софтуер: Да
- DPI нива, които може да променяте
- Максимално DPI ниво: 10000 dpi
- Вид сензор: оптичен
- Модел на сензор: РМW3325
- Специални функции: 2 допълнителни странични части
- Брой бутони: 14
- Програмируеми бутони: Да
- Тип връзка: Жична
- Захранване: чрез USB
- Вид конектор: USB-A
- Подходящ за употреба с дясна ръка
- Съвместими типове устройства: Лаптопи и компютри
- Съвместими софтуерни платформи: Windows
- Системни изисквания:
 - Свободен USB порт
 - Windows 10 или 11

II. Употреба:

Преди употреба:

Моля извадете мишката от опаковката й и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху мишката има видими следи от повреда недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

Как да инсталирам това устройство?

Може да намерите най-новите налични драйвери за това устройство на www.trust.com. В повечето случаи инсталирането на драйвери не е необходимо, тъй като вашият компютър най-вероятно ще разпознае мишката моментално.

Тази мишка може да бъде използвана с повечето компютри, които разполагат със свободен USB порт.

1. Преглед на мишката:

Бутони:

- а. Бутон 1 (По подразбиране = ляв бутон на мишката)
- b. Бутон 2 (По подразбиране = десен бутон на мишката)
- с. Бутон 3 (По подразбиране = щракване със среден бутон)
- d. Бутон 6 (По подразбиране = DPI +)
- е. Бутон 7 (По подразбиране = DPI)

2. Как да инсталирате мишката:

- А. Отворете интернет браузъра и отидете на адрес <u>www.trust.com/23764/driver</u>.
- В. Щракнете бутона "Download EXE", за да изтеглите софтуера.



- С. Щракнете върху "23764_X.exe" и следвайте помощника за инсталация.
- D. Щракнете върху прекият път "TRUST GXT 970 Gaming Mouse", за да стартирате софтуера.
- Е. Сега можете да започнете конфигурация на мишката. В наръчника ще бъде посочено като "Apply", за да актуализирате мишката.

Важно: Актуализирането на мишката може да отнеме до 20 секунди в зависимост от Вашата система.







3. Програмиране на бутони:

Назначаване на функция:

а. – Щракнете на бутона, който искате да преназначите.

- b. Щракнете на функцията, която искате да назначите.
- Щракнете върху "Apply", мишката се актуализира.

Важно: Поне един бутон трябва да бъде назначен като "Left Click".

4. Честота на докладване и DPI настройки:

4. DPI настройки:

- а. Щракнете върху раздел "DPI Setting".
- b. Щракнете полето за отметки до броя DPI, за да активирате или деактивирате това ниво на DPI.
- с. Изберете цвят на светодиодите за всяка DPI настройка.
- d. Щракнете върху бутона "DPI".
- е. Сменете нивото на DPI като изтеглите съответната лента.
- f. Щракнете върху "Apply", мишката се актуализира.

5. Настройки на светлина:

Смяна на Светлинния ефект:

- а. Щракнете върху раздел "Lighting".
- b. Сменете режима на светлината.
- с. Смяна на скоростта на анимацията.
- d. Смяна на посоката на вълната.
 - Щракнете върху "Apply", мишката се актуализира.





6. Други настройки:

Параметри на мишката:

- а. Щракнете върху раздел "Mouse Parameter".
- Смяна на ускорение, скорост на Windows показалеца, скорост на превъртане на Windows или скорост на двукратно щракване на Windows чрез изтегляне на съответния курсор.
 - Щракнете върху "Apply", мишката се актуализира.

7. Polling Rate:

- а. Щракнете върху раздел "Polling Rate".
- b. Сменете честотата на опресняване като щракнете върху съответната честота.
 - Щракнете върху "Apply", мишката се актуализира.

8. Макро настройки:

Създаване на макрос (запаметете последователността на клавиши в софтуера):

- а. Щракнете върху бутона "Macro Editor" [MAKPOC].
- Ы. Щракнете върху "New macro", за да създадете нов макрос.
- с. Задайте време за забавяне между всяко действие и/или настройка на цикъл/повторение.
- d. Щракнете 'Start record', за да стартирате записа на макрос. Сега въведете исканата от Вас последователност на макрос.
- e. Щракнете 'Stop record', за да спрете записа на макрос. (макс. 168 действия)
- f. Щракнете върху "Save".
- g. Създаденият макрос е наличен във функция "Масго".

Важно: За да назначите макрос, следвайте стъпка 3 на това ръководство.





9. Настройки на профил:

Изберете, Запазете или Заредете профил:

- а. Изберете един от 3 те профила като щракнете върху предпочитания.
- b. Щракнете върху иконата +, за да добавите нов профил.
- с. Щракнете върху "С", за да изтриете профил.
- d. Щракнете "Export profile", за да запазите настройката. Щракнете върху "Import profile", за да заредите настройка.
- е. Въведете име за настройката на мишката, която искате да запазите или изберете за зареждане предпочитан профил.



f. – Щракнете "Save", за да запазите настройката. Щракнете върху "Open", за да заредите настройка.

– Щракнете върху "Apply"→ Сега настройката на мишката Ви е запазена или актуализирана в мишката.

-										
9			9		🏹 Save As					×
-0	Left Gick		U Let Dak	No. State State State	← → * ↑ → This PC	> Desktop > Mouse Profiles			ע ט Search Mouse Pr	ofiles P
2	Right Click	Contraction of the second	Right Olick		Organize 👻 New folder					8= • 🕜
3	Middle Click		3 Midde Click		🗿 Documents 🖈 ^ 🛛 N	ame	Date modified	Туре	Size	
(4)	DPI +		4 DPI -		🕹 Downloads 🖈	CSGO.bk	19-9-2018 09:35	BK File	40 KB	
5	OPI-		S DPI-		E Pictures 🖈	Fortnite.bk	19-9-2018 09:34	BK File	40 KB	
(51)	1	9	(51) 1	3	FCC	League of Legends.bk	19-9-2018 09:34	BK File	40 KB	
Q	2		0 2		Manual	PUBG.bk	19-9-2018 09:34	BK File	40 KB	
0					PR	Rocket League.bk	19-9-2018 09:34	BK File	40 KB	
		(5)		(5)	Software					
60			4							
(5)	5		(5) 5		ConeDrive					
8	6		6		This PC					
57	7		9 7		3D Objects					
(98)	8	BOXTE	(9) s	Scott	Compliance (bu					
	9			A formation	Deskton	\frown				
					Documents Y	(e)				
	Macro Editor	-	Nacro C		File name Rocket Les	and bk				
	-				File name Rocker Les	sydelok				*
Profile			Profile	Export profile	Save as type: DK(.DK)				(F)	~
6	Profile1	So	Profile 1	Import profile						Const
Ψ.	. C.	Text	+ 5	Rename	 Hide Folders 				Save	Cancel
		ý		sport profile						-11

10. Възстановяване на настройки по подразбиране

- а. Щракнете върху "RESTORE", за да нулирате текущия профил към фабричните настройки.
- b. Щракнете върху "ОК", за да нулирате текущия профил към фабричните настройки.

