


800 SteamBoost със Steamify® прави готвенето с пара лесно.

Фурната 800 SteamBoost със Steamify® запазва хранителните вещества и сочността, защото когато готвите с пара не е нужно да добавяте мазнина, за да обогатите максимално вкуса. Насладете се на безупречни резултати с натискането на един бутон. Просто изберете температурата и оставете фурната да свърши останалото.

Product Benefits & Features
Функцията Steamify® задава настройките на парата вместо Вас.

Нашата функция Steamify® прави още по-лесно създаването на вкусни ястия. Въведете температурата на готвене, която обикновено използвате и фурната автоматично задава настройките с гаранция за отлични резултати на готвене с пара. За по-здравословна и вкусна храна се доверете на нашия експерт по



- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с функции за готвене с пара

- Енергиен клас на фурната: A++
- Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи, Лента за тестване твърдостта на водата
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- Напомняне за стартиране на програма за самопочистване
- VelvetClosing® система за плавно затваряне на вратата
- Автоматично предложение за температура
- Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната

Умна кухня. Персонализирана помощ. Дистанционно управление на фурната.

С приложението My Electrolux Kitchen можете дистанционно да управлявате фурната си и да получавате персонализирана помощ. Това е лесен начин да обогатите Вашето преживяване в една "умна" кухня.

- Програми за автоматично изчисляване на теглото
- Електронно регулиране на температурата
- Електронно заключване за защита от деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Функция за безопасно автоматично изключване

Прецизно готвене със сензор за храна (Food Sensor).

Благодарение на сензора за храна (Food Sensor) постигате отлични резултати всеки път. Той ви гарантира прецизно готвене, като измерва вътрешната температура на храната по време на готвене. Когато ястието е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.



- Преглед на функциите на фурната: 225 различни предварително зададени програми за готвене "Асистент" (Сензор за храна/Пара), 31 любими, 31 езика за програмиране, Акустичен сигнал, Контрол над приложението, Автоматично изключване на фурната, Настройване на силата на звуковия сигнал, Проверка на резултата (Асистент за завършване, като остане 10% продължителност), Заключване на управлението (при изключен уред), Напомняне за почистване, Настройка на вида на часовника в режим standby (2 варианта), Свързаност, Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и край на готвенето, Премахване на парата, Демо режим с код, Почистване от котлен камък, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Пълноцветен TFT сензорен дисплей 95x35мм, Функция за изсушаване след готвене с пара, Електронно регулиране на температурата, Опция бързо загряване, Сензор за храна, Автоматично изключване на сензора за храна, Индикация за температурата на сензора за храна, Прогноза за времетраене на програма със сензор за храна, Поддържане на топлина 65°C § LTC (нискотемпературно готвене), Основни звуци и аларми / активиране на звуци при грешка / деактивиране (с изкл. на On/Off), Езици / текстов дисплей, Табло за управление, Запаметяване до 3 дни, Таймер, Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната (меню + бутон за директен достъп), Показване на реалната температура (градуси), Индикация за остатъчна топлина (градуси), Използване на остатъчната топлина, Изплакване, Сервизна информация, Почистване с пара (2 програми: Почистване с пара, Почистване с пара Plus), Деактивиране показването на часа при изключен режим, Изпразване на контейнера, Предложение за температура, Час, Настройване на твърдостта на водата

Получавате помощ при готвенето с интуитивния сензорен дисплей EXCite Touch.

Със сензорния дисплей EXCite Touch можете лесно да регулирате температурата и времето на фурната си независимо дали печете кифлички или готвите съомга. Получавате технологията, от която се нуждаете и помощта, която искате, за да пригответе апетитните ястия, които обичате.

Спестете време с функцията за бързо нагряване.

С по-краткото време за предварително нагряване в сравнение с традиционното, превъзгавате спестеното време в още по-запомнящи се ястия.

Product Specification

Енергиен клас	A++
Вътрешен полезен обем (л.)	70
Почистване	Пара
Температурен диапазон	30°C - 230°C
Размери ВxШxД в мм	594x595x567
Размери за вграждане ВxШxД в мм	590x560x550
Максимална мощност (W)	3500
Захранващо напрежение (Volt)	230
Необходим предпазител (A)	16
Честота (Hz)	50
Външна дължина на захранващия кабел	1.5
Микровълнова мощност W	0
Обща площ на повърхн. на фурната в см ²	1424
Цвят	Инокс
Ниво на шума в dB(A)	53

