



**AirPrint allows you to easily print from an Apple device (iPad, iPhone, or iPod touch).**

**You do not need to install a printer driver.**

**NOTE:** You may not be able to print an entire page on a single document.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

### **Operating environment:**


iOS 7.x or later (Refer to Brother's support website for the latest information on supported OSs.)

# AirPrint Guide Guía de AirPrint

### **Supported file types:**



### **How to print:**

- ① Make sure your printer is turned on and connected via ad hoc, Wireless Direct, or Wi-Fi network connection.
- ② Open the page that you want to print.
- ③ Tap the  action icon.
- ④ Tap **Print**.
- ⑤ Make sure your printer is selected.
- ⑥ Select any available options, such as the number of pages to print. (Options vary depending on the printer.)
- ⑦ Tap **Print**.

**Product support:** [support.brother.com](http://support.brother.com)

**AirPrint permite imprimir fácilmente desde un dispositivo Apple (iPad, iPhone, o iPod touch).**

**No requiere instalación de controladores de impresión.**

**NOTA:** Es posible que no pueda imprimir una página completa en un solo documento.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. AirPrint y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.


### **Entorno Operativo:**

iOS 7.x o más reciente (Visite la página de Soporte en el website de Brother para obtener la información más reciente acerca de los sistemas operativos compatibles.)

### **Tipos de archivo compatibles:**



### **Cómo Imprimir:**

- ① Asegúrese de que su impresora está encendida y conectada mediante una conexión adhoc, Wireless Direct o una red Wi-Fi.
- ② Abra la página que desea imprimir.
- ③ Toque el icono acción .
- ④ Toque **Imprimir**.
- ⑤ Asegúrese de que su impresora ha sido seleccionada.
- ⑥ Seleccione cualquiera de las opciones disponibles, como número de páginas para imprimir (las opciones pueden variar de acuerdo al modelo de impresora.)
- ⑦ Toque **Imprimir**.

**Soporte de Producto:** [support.brother.com](http://support.brother.com)



**Avec AirPrint, vous pouvez aisément imprimer depuis un appareil Apple (iPad, iPhone ou iPod touch).**

**Aucune installation de pilote d'imprimante n'est requise.**

**REMARQUE :** Vous ne pourrez peut-être pas imprimer toute une page d'un seul document.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

### **Environnement d'exploitation :**

iOS 7.x ou ultérieur (consultez le site Web d'assistance de Brother pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge).

### **Types de fichiers pris en charge :**



### **Comment imprimer :**

- ① Assurez-vous que votre imprimante est sous tension et qu'elle est connectée via une méthode adhoc ou une connexion Wi-Fi ou Wireless Direct.
- ② Ouvrez la page que vous souhaitez imprimer.
- ③ Touchez l'icône d'action
- ④ Touchez **Imprimer**.
- ⑤ Vérifiez que votre imprimante est bien sélectionnée.
- ⑥ Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer. (Les options varient en fonction de l'imprimante.)
- ⑦ Touchez **Imprimer**.

**Centre de soutien :** [support.brother.com](http://support.brother.com)