

Ръководство за употреба

Гейминг мишка

GM-512



1 Функции на продукта

1. Характеристики

Дизайн с висок профил и подобрена опора за дланта

Покритие против хлъзгане

RGB подсветка с множество избираеми шаблони за осветяване

Разширен софтуер за персонализация

2. Технически спецификации

Сензор: Оптичен

DPI: 800-1600-2400-3200-4800-6400 (по подразбиране)

Бутони: 7 (програмируеми)

Издържливост на превключвателя: 3 милиона кликания

Подсветка: RGB

Интерфейс: USB 2.0

Дължина на кабела: 2 m

Тегло: 859 гр

Размер: 125 x 66 x 40 mm

Поддръжка на ОС: Windows 7 или по-нова

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ PC система или съвместим с един наличен USB порт, Windows 7 или по-нова операционна система.

2 БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Пазете оборудването сухо. Пазете от валежи, влага, всякакви течности и кондензация.
- Не използвайте продукта с мокри ръце.
- Не използвайте и не съхранявайте оборудването на прашни или мръсни места.
- Не съхранявайте оборудването при условия на висока или ниска температура (това може да го повреди).
- Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте продукта, тъй като това може да го повреди.

3 ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете мишката към наличен USB порт на вашия компютър. Когато се свързвате за първи път, изчакайте 15 секунди, докато се инсталира общият драйвер.

За разширена конфигурация на мишката, моля, изтеглете и инсталирайте специализирания драйвер от <http://www.xtrike-me.com> (необходима е интернет връзка):

- изтеглете драйвера и щракнете двукратно върху изпълнимия файл;
- следвайте инструкциите на екрана и инсталирайте приложението;
- след успешно инсталиране на приложението, в лентата на задачите ще се покаже икона;
- щракнете двукратно върху тази икона, за да стартирате приложението.



4 ИЗПОЛЗВАНЕ

Натиснете бутона DPI под бутона за превъртане, за да промените чувствителността според предварително зададените стъпки на DPI.

5 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай на неправилна работа следвайте стъпките по-долу:

- Проверете целостта на куплунга и входния порт;
- Проверете връзката с компютъра;
- Проверете настройките на вашия компютър;
- Изключете и свържете отново продукта; рестартирайте компютъра. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с вашия местен продавач.

6 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Неоторизиран ремонт или разглобяване на продукта ще анулира гаранцията и може да причини повреда.
- Този продукт е безопасен и отговаря на изискванията на ЕС.
- Този продукт е произведен в съответствие с европейския стандарт RoHS. Този стандарт е въведен, за да се намали количеството вредни вещества използвани в производството на електрическа и електронна техника.
- Използването на символа WEEE (зачертаната кофа) показва, че този продукт не е битов отпадък и не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Когато рециклирате правилно отпадъците, вие защитавате околната среда и здравето на хората. Разделно събиране на битови отпадъци, подпомага рециклирането на материали и компоненти, използвани за производството на това устройство. За подробна информация относно рециклирането, моля, свържете се с вашия търговец или местни власти.

ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75