


Ръководство за употреба

Стойка за телевизор с пълно движение МН-462433




Мерки за безопасност

Избягвайте потенциални наранявания или материални щети! Manhattan не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилно сглобяване или употреба.


- Уверете се, че опорната повърхност ще издържи безопасно общото тегло на оборудването и всички свързани хардуер и компоненти.
- Уверете се, че разбирате всички инструкции, преди да започнете сглобяването. Уверете се, че сте получили всички части съгласно контролния списък на компонентите преди инсталирането.
- Този продукт е проектиран да се монтира върху дървени стени, твърди бетонни стени или тухлени стени.
- Трябва да се използват предпазни средства и подходящи инструменти. Този продукт трябва да се инсталира само от професионалисти.
- Използвайте предоставените монтажни винтове и **НЕ ЗАТЯГВАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО** монтажните винтове.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Поддръжка: Проверявайте дали скобата е сигурна и безопасна за използване на редовни интервали (поне на всеки три месеца).

За спецификации отидете на manhattanproducts.com. Регистрирайте своя продукт на register.manhattanproducts.com/r/462433





1a



1b

