

Ръководство за употреба

Гейминг комплект 4 в 1

CMX-410



1 Функции на продукта

1. Характеристики

ЕРГОНОМИЧНОСТ: Опростената форма на мишката позволява различни стилове на захващане.

В крачка: Бърз бутон за избор на DPI с 4 нива.

ГОЛЯМ ЗВУК: Затворен дизайн на слушалки за над ушите за мощни басови звуци.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ПОДЛОЖКА: Оптимизирана точност на проследяване както за лазерни, така и за оптични сензори.

ГОТИНИ ИЗГЛЕДИ: Клавиатура с подсветка тип дъга.

2. Спецификации

Спецификации на клавиатурата:

Бутони: 114

Тип превключвател: мембрана

Живот на бутон: 10 милиона натискания

Ход на бутон: $3,6 \pm 0,3$ mm

Работна сила: 55 ± 7 g

Подсветка: смесени цветове (дъга)

Интерфейс: USB 2.0

Дължина на кабела: 1,5m

Размер: 446 x 176 x 34 mm

Спецификации на мишката:

Сензор: Оптичен

DPI: 1200-2400-4800-7200 Бутони: 7

Брой щраквания на бутон: 3 милиона щраквания

Подсветка: RGB

Интерфейс: USB 2.0

Дължина на кабела: 1,5 m

Спецификации на слушалките:

Звук: стерео

Честотна характеристика: 20 Hz - 20 KHz

Размер на високоговорителя: 50 mm

Чувствителност на високоговорителя: 109 dB \pm 3 dB

Импеданс на високоговорителя: 210 \pm 15%

Тип микрофон: всепосочен

Размер на микрофона: 4 x 1,5 mm

Чувствителност на микрофона: -42 dB \pm 3 dB

Конектори: 2x 3,5 mm жак, USB (за LED светлина), 1x 3,5 mm жак чрез включен сплитер

Дължина на кабела: 2,1m

Спецификации на подложката за мишка:

Идеално подходящ за настройки на мишка с висока чувствителност

Дизайнът против изпотпяване предотвратява изкривяването на ръбовете

Гумена основа против плъзгане

Размер: 250 x 210 x 2 mm

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютър с два налични USB порта и звукова карта

2 Използване

- 1) Моля, не разглобявайте и не разменяйте никакви компоненти, освен ако има специално отбелязани операции в ръководството за потребителя;
- 2) Моля, не поставяйте продукта във вода или друга течност, тъй като този продукт не е водоустойчив;
- 3) Моля, изключете продукта от друго устройство и го отстранете, ако в него попадне течност, тъй като може да причини пожар или токов удар, ако потребителите продължат да го използват
- 4) Моля, уверете се, че ръцете ви са сухи, когато инсталирате или разглобявате продукта, за да избегнете токов удар;
- 5) Моля, не излагайте продукта близо до източник на топлина или пряк огън; Моля, не поставяйте продукта в силно магнитно поле, тъй като това може да причини дисфункции.

3 Инструкции за работа

1. Свържете USB/3,5 mm жак порта на мишката/клавиатурата/слушалките към компютър правилно;
2. Проверете дали компютърът може да разпознае мишката/клавиатурата/- слушалките;
3. Натиснете клавиша DPI, за да регулирате DPI, общо 4 различни DPI.

4 При необичайна работа

В условия, при които устройството не може да бъде разпознато, не функционира или при дисфункции. Проверете дали USB портовете на компютъра и устройството са повредени; проверете дали USB портът на устройството е поставен правилно; проверете дали настройките на компютъра са правилни; изключете и поставете отново; рестартирайте компютъра. Ако предложенията по-горе не могат да разрешат проблемите, моля, свържете се с местния дилър!

5 Любезно напомняне

Моля, посетете официалния уебсайт на Xtrike-me, за да получите повече информация за най-новите ни продукти и друга информация. www.xtrike-me.com
Благодарим ви, че избрахте нашия продукт Xtrike-me!

6 Гаранция на продукта

Благодарим ви за доверието и подкрепата на продуктите Xtrike-me, за да гарантираме по-добре правата ви, ние стриктно ще спазваме съответните разпоредби и ще осигурим следпродажбено обслужване.

ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от касова бележка на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75