




Слушалки Edifier G7 7.1 Surround

Ръководство на потребителя



Забележка: Картинките са илюстративни и могат да се различават от действителния продукт.

Инсталиране на софтуер за звукови ефекти

1. Отворете страницата на Edifier www.edifier.com, за да свалите софтуера за G7, намерете "setup.exe" и инсталирайте софтуера (поддържат се Windows 7, 8, 8.1 и 10)
2. Следвайте инструкциите за завършване на инсталацията.

Употреба

1. Свържете USB кабелът към компютър.
2. Настройте и поставете слушалките по удобен за вас начин върху главата си.
3. Диадемата може да се регулира за по-удобно носене на слушалките.
4. Слушайте чрез слушалките

Поддръжка

По време на употреба спазвайте следните препоръки:

- Дръжте настрана от влажни места, за да не увредите вътрешните схеми. Не използвайте по време на интензивни упражнения или когато се потите, за да не попада пот в слушалките – това може да ги увреди.
- Не оставяйте изложени на слънчева светлина или висока температура. Високите температури скъсяват живота на компонентите, увреждат батерии и деформират пластмасовите части.
- Не оставяйте на студени места, за да избегнете повреди по схемите.
- Не разглобявайте – непрофесионалисти могат да увредят продукта.
- Не изпускайте, не клатете силно, не удряйте с твърди предмети, за да избегнете повреди по продукта и схемите му.
- Не използвайте силни почистващи препарати когато го почиствате.
- Не използвайте остри предмети по повърхността – може да я надерете и повредите външната повърхност и да увредите вида.
- Превключванията на вашата система може да предизвика пукане в слушалките, което при силно настроен звук може да засегне слуха ви. За да избегнете това, винаги намалявайте звука до минимум когато превключвате между източници или включвате слушалките.



- За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте продължително слушалките с високо усилен звук.
- Прочетете ръководството преди употреба.
- Намалете до минимум или изключете уреда преди да излизате.

Ако продуктът не работи нормално – обърнете се към квалифициран сервиз.

Поради необходимостта от технически подобрения и въведения, информацията, която се съдържа в настоящото ръководство може да е обект на изменения от време на време без предварително предупреждение.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.