

Ръководство за употреба

Гейминг мишка

GW-600



1 Функции на продукта

1. Характеристики

- Високопрофилен дизайн с пълна опора за дланта и палеца
- Моментално коригирайте и подобрете прецизността си на прицелване с натискане на бутон на върха на пръста ви – DPI превключвател
- 7-цветна подсветка с дишащ ефект

2. Спецификации

Сензор: Оптичен

DPI: 800-1200-1600

Бутони: 7

Издръжливост на превключвателя: 3 милиона щраквания

Подсветка: 7-цветна подсветка

Интерфейс: USB 2.0

Безжични спецификации: 2,4 G (ефективно разстояние 10 метра)

Тегло: 85 g

Размер: 126 x 78 x 41 мм

Поддръжка на ОС: Windows XP или по-нова

2 Използване

- 1) Моля, не разглобявайте и не разменяйте никакви компоненти, освен ако има специално отбелязани операции в ръководството за потребителя;
- 2) Моля, не поставяйте продукта във вода или друга течност, тъй като този продукт не е водоустойчив;
- 3) Моля, изключете продукта от друго устройство и го отстранете, ако в него попадне течност, тъй като може да причини пожар или токов удар, ако потребителите продължат да го използват
- 4) Моля, уверете се, че ръцете ви са сухи, когато включвате или изключвате продукта, за да избегнете токов удар;
- 5) Моля, не излагайте продукта близо до източник на топлина или директно до огъня;
- 6) Моля, не поставяйте продукта в силно магнитно поле, тъй като това може да причини дисфункции.

3 Инструкции за работа

1. Свържете правилно USB порта на мишката към компютъра;
2. Проверете дали компютърът може да разпознае мишката;
3. Натиснете клавиша DPI, за да регулирате DPI, общо 3 различни нива. Клавишите за напред и назад от лявата страна на мишката имат функцията за придвижване напред или назад, когато сърфирате в уеб страница.
4. Използвайте според ръководството за потребителя;
5. Моля, не използвайте продукта в екстремна среда.

4 При необичайна работа

В условия, при които устройството не може да бъде разпознато, не функционира или при неправилна работа.

Проверете дали USB портовете на компютъра и устройството са повредени; проверете дали USB портът на устройството е поставен правилно; проверете дали настройките на

компютъра са правилни; изключете и поставете отново; рестартирайте компютъра. Ако предложенията по-горе не могат да разрешат проблемите, моля, свържете се с местния търговец!

5 Любезно напомняне

Моля, посетете официалния уебсайт на Xtrike-me, за да получите повече информация за най-новите ни продукти и друга информация. www.xtrike-me.com
Благодарим ви, че избрахте нашия продукт Xtrike-me!

6 Гаранция на продукта

Благодарим ви за доверието и подкрепата на продуктите Xtrike-me, за да гарантираме по-добре правата ви, ние стриктно ще спазваме съответните разпоредби и ще осигурим следпродажбено обслужване.

Гаранционно обслужване не включва:

Обслужване след датата на изтичане на гаранцията.

Повреда или неизправност, причинена от неправилна употреба/поддръжка/съхранение, което не е в съответствие с инструкциите в ръководството.

Повреда или неизправност, причинени от друг сервиз/обслужване без наше разрешение.

Повреда, причинена от непредвидени обстоятелства, като природни бедствия. Повреда, причинена от човешки фактор (като грешка при работа, сблъсък, неподходящо входно напрежение и др.) Неизправност или повреда, които не са свързани с дизайна на продукта, технологията, производството или качеството му.

ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка с копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75