


Гейминг слушалки Edifier Gx

Ръководство на потребителя

Приложени аксесоари



Спецификации:


Честотен диапазон: 20Hz - 40kHz

Говорител: \varnothing 50mm

Чувствителност: 97 \pm 3dB

Съпротивление: 32 Ω

Описание



Поддръжка

- Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете повреди на вътрешните електрически схеми. Не използвайте по време на тренировки или упражнения, тъй като потта може да проникне в продукта.
- Не оставяйте продукта изложен на директна слънчева светлина или високи температури. Това ще съкрати полезния живот на компонентите, ще повреди батерията и може да деформира пластмасовите части.
- Не поставяйте на студени места, за да не увредите вътрешните електрически схеми.
- Не разглобявайте - нарушава гаранцията и може да доведе до увреждания.
- Не изпускайте, не друсайте и не удряйте уреда с твърди предмети, за да избегнете увреждания.
- Не използвайте силни химикали или почистващи препарати при почистване на продукта.
- Не използвайте остри предмети върху продукта, за да избегнете увреждане на външността на продукта.

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

