

Ръководство за употреба

Преносим говорител Tracer M30/M45/M60

Указания за безопасност

- Не удряйте и не мачкайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директна слънчева светлина или отоплителни устройства.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не правете модификации на устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода.

Използването на устройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загуба на гаранция. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.

- По време на използване на устройството при ниско напрежение (нисък заряд на батерията) е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Функцията Bluetooth е съвместима с повечето популярни смартфони и планшети, но в зависимост от устройството или приложението може да не поддържа отделни функции.


Преди първото използване на устройството трябва внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящата инструкция, за да можете да го използвате по правилен и безопасен начин.

I. Качества:

1. Високоговорител с голям и много чувствителен преобразовател, висока мощност, плътни ниски тонове и перфектно възпроизвеждани средни и високи тонове.
2. Най-новите декодери осигуряват стабилно възпроизвеждане на MP3 файлове от TF карти и USB памет с капацитет до 32 GB.
3. Висококачествен приемник FM с автоматично търсене на станции и памет за 30 станции.
4. Гнездо AUX 3,5 mm за свързване на различни източници на звук.
5. Вградена батерия с голям капацитет осигуряващ до 12, 14, 15 часа възпроизвеждане (в зависимост от модела).
6. Възможност за свързване на микрофон, регулируема реверберация и функция караоке за страхотно забавление.
7. Батерия с функция за защита на зареждане за дълъг и стабилен живот.
8. Индикатор за ниско и пълно ниво на зареждане на батерията. Интуитивно управление.
9. Дръжката под формата на колан значително улеснява пренасянето на високоговорителя.
10. Поддържа технология Bluetooth и функция True Wireless Stereo.

II. Сдвояване чрез Bluetooth

1. Включете захранването с бутон за захранване и натиснете „MODE”, за да преминете към режим Bluetooth. Индикаторът ще светне със син цвят.
2. Включете Bluetooth на телефона и потърсете устройството M30, M45 или M60. Докоснете модела, за да се свържете с устройството. Не би трябвало да бъде изисквана парола, но в случай, че поиска въведете 0000. След успешно сдвояване телефонът ще генерира звук, информиращ за свързването с телефона.
3. Музиката можете да управлявате по телефона и тя ще бъде възпроизвеждана от високоговорителя.



III. Обслужване и функции

1 OFF/ON: Бутон за включване/изключване на захранването.

2 Главен бутон за сила на звука: В режим възпроизвеждане от USB/ карта TF / AUX / Bluetooth / радио с този бутон се регулира силата на звука на високоговорителя.

3 Гнездо за карта TF: Позволява четене на файлове във формат MP3, записани върху карта TF/MicroSD с капацитет до 32 GB (FAT32).

4 Гнездо USB: Позволява четене на файлове във формат MP3, записани в паметта USB с капацитет до 32 GB (FAT32).

5 По време на възпроизвеждане от USB/ карта TF / Bluetooth с кратко натискане можете да преминете към предишното произведение. В режим радио с кратко натискане можете да изберете предходната станция след извършено претърсване на цялата честотна лента.

6 / **СКАНИРАНЕ:** В режим възпроизвеждане от USB / карта TF / Bluetooth с кратко натискане можете да стартирате и да спрете възпроизвеждането. В режим радио, продължително натискане ще претърсва целия честотен диапазон (препоръчително е да извършите това търсене поне веднъж, преди да използвате функцията радио. Всички станции

ще бъдат запазени в паметта и след изключване) В режим на възпроизвеждане от AUX/радио, краткото натискане превключва между изключен и нормален звук.

7 ►► В режим възпроизвеждане от USB / карта TF / Bluetooth с кратко натискане можете да преминете към поредното произведение. В режим радио с кратко натискане можете да изберете следваща станция след претърсване на цялата честотна лента.

8 MODE/TWS: С кратко натискане можете циклично да превключвате между режим възпроизвеждане от USB / карта TF / AUX / Bluetooth / радио. Режим TWS (True Wireless Stereo): включете едновременно две устройства за свързване в режим TWS. Сдвоете едно от тях с телефона като източник на звук. Продължително натискане на бутон TWS в двете устройства ще ги свърже едно с друго. След успешно свързване ще бъде възпроизвеждан звук в стерео режим. Продължително натискане на бутон TWS в двете устройства ще прекъсне връзката между устройствата.

9 EQ: В режим възпроизвеждане от USB / карта TF / AUX/Bluetooth с кратко натискане ще изберете режим на еквалайзъра (NOR, POP, ROC, JAZ, CLA, CUT).

10 BASS: Въртящ бутон за настройка на ниски тонове.

11 TREBLE: Въртящ бутон за настройка на високи тонове.

12 MIC VOL: Въртящ бутон за регулиране на силата на звука на микрофона.

13 ECHO: Въртящ бутон за регулиране на ехото на микрофона.

14 MIC IN: Гнездо за микрофон.

15 AUX IN: Гнездо за външен източник на звук.

16 DC 5V: Гнездо за зареждане с постоянен ток 5 V.

17 Индикатор на зареждане: Свети с червена светлина след свързване към зарядното. При пълно зареждане изгасва.

18 Индикатор Bluetooth.

19 Индикатор USB.

20 Индикатор за карта TF.

21 Индикатор AUX.

22 Индикатор на радиото.


Забележка: FM радио работи САМО НА БАТЕРИЯ.

Параметри:

Модел	M30	M60	M45
Версия Bluetooth	5.0	5.0	5.0
Изходна мощност	30W RMS	60W RMS	45W RMS
Честотна лента	100Hz - 20Khz	100Hz - 20Khz	100Hz - 20Khz
Диаметър на говорител високи	1.5"	1.5"	1.5"
Диаметър на говорител ниски	4.0"	4.0"	5.25"

Максимална мощност на излъчване (E.I.R.P) \leq 20dBm

Честотен обхват на безжично предаване: 2400Mhz – 2483.5MHz



Зарядното устройство не е включено в комплекта.

Мощността, осигурена от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 0.5 W, изисквани от радиоустройството, и максималната 10 W, за да се постигне максималната скорост на зареждане.

Съдържание на опаковката:

- 1 преносим Bluetooth високоговорител
- 1 презрамка за носене
- 1 кабел за зареждане USB-C
- 1 инструкция за употреба



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. От там могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или ще бъде възстановена покупната цена за сметка на вносителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Вносителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната сума. Възстановената сума винаги се изчислява въз основа на цената на покупка от документа за покупка на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75