



MediaRange

МОБИЛНО ЗАРЯДНО I ВЪНШНА БАТЕРИЯ С ДВОЕН USB ИЗХОД

Ръководство за потребителя, Инструкции за експлоатация и безопасност и гаранционни условия



Продукт номер: MR752

Съдържание на опаковката

- 1 x Мобилно зарядно устройство MediaRange Powerbank 8 800mAh с двоен USB изход и LED фенерче, черен
- 1 x USB-A към микро USB кабел (макс. DC 5.0V/2.0A), ± 30 см
- 1 x Ръководство за употреба. Инструкции за експлоатация и безопасност и гаранционни условия

Инструкции за експлоатация и безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции за експлоатация и безопасност, преди да използвате този продукт, за да гарантирате безопасна и правилна употреба. Ако не следвате тези инструкции, можете да повредите този продукт и да анулирате вашата гаранция.


- Този продукт не е предназначен за търговска употреба или за медицински и специални приложения, където повреда на продукта може да причини наранявания, смърт или значителни материални щети.
- Никога не използвайте електронното устройство без надзор.
- Моля, уверете се, че контактът винаги е лесно достъпен, когато зарядното устройство се зарежда.
- Това устройство може да се зарежда и чрез USB порт на компютър.
- Използвайте само устройства за зареждане, които отговарят на необходимите технически спецификации, за да избегнете неизправност или повреда на продукта.
- Моля, използвайте само кабелите, доставени с този продукт, или оригинални/сертифицирани кабели за вашето устройство, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Моля, зареждайте само подходящи устройства: Моля, вижте ръководството за потребителя на вашето устройство преди зареждане.
- Намалете използването на вашето устройство до минимум по време на зареждане. Прекомерната употреба може да причини щети на батериите чрез прегряване и да доведе до неизправност.

- Не зареждайте външната батерия със самата нея.
- Отделянето на топлина по време на употреба на външната батерия е нормално.
- Използвайте този продукт в суха среда между 0°C и 35°C. Ако не възнамерявате да ползвате продукта за по-дълъг период от време, съхранявайте го при температура между 10°C и 35°C с максимална относителна влажност от 85% (за кратки периоди).
- Зареждайте напълно устройството на всеки три месеца за да поддържате работата на батерията.
- Не използвайте продукта в изключително студени, горещи, влажни или прашни места.
- Не работете с този продукт в области и места, където използването на електронно оборудване не е разрешено.
- Не използвайте този продукт или някои от доставените му части, ако има видими повреди, ако продуктът е изложен на вода или други течности или когато е влажно.
- Не използвайте прекомерна сила, когато свързвате или изваждате кабела. Използване на прекомерна сила може да повреди кабела или порта.
- Уверете се, че по време на работа нито един електрически кабел не е повреден или смачкан.
- Не поставяйте предмети в порта, които не са предназначени за тази цел.
- Не отваряйте продукта и не се опитвайте да поправяте продукта самостоятелно: Това ще анулира гаранцията и има риск от щети или наранявания.
- Предпазвайте устройството от удари и падания по всяко време и при всички режими на работа.
- Пазете устройството от пряка слънчева светлина и не използвайте в непосредствена близост до източници на топлина: Опасност от експлозия!
- Винаги дръжте продукта далеч от вода, други течности и огън.
- Защитете устройството от всякакъв вид електростатичен разряд.
- Ако продуктът не работи правилно, прекъснете връзката от устройството си и го свържете отново след малко.
- Ако се използват и двата USB порта за зареждане, максималната изходна мощност на външната батерия е ограничена до 5.0V/3.0A: Устройствата ви няма да бъдат заредени, ако се изисква по-висока входна мощност. Моля, зареждайте устройствата си поотделно едно по едно.
- В зависимост от свързаното устройство може да се наложи да натиснете функционалния бутон, за да започне зареждането.
- Изображенията на продуктите могат да се различават от действителния продукт.
- Илюстрациите в това ръководство са само за описателни цели и не показват подробно описание.
- За да се подобри производителността на продуктите, съдържанието на това ръководство за потребителя може да бъде преразгледано и променено без предизвестие

Грижи и почистване

- Изключете устройството от контакта и изчакайте, докато се охлади, преди почистване.
- Моля, почиствайте устройството само с леко влажна кърпа без власинки. Не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Моля, уверете се, че в устройството не попада вода или друга течност.

Първи стъпки и работа



1. Задръжете функционалния бутон, за да включите външната батерия. Сините светодиодни индикатори показват текущото ниво на мощност на батерията:



Ако няма свързано или разпознато устройство, външната батерия ще се изключи автоматично след малко. Можете да изключите външната батерия по всяко време, като задръжите функционалния бутон.

2 Свържете вашето устройство (устройства) към външната батерия за зареждане. Тя ще започне да се зарежда автоматично. След зареждане външната батерия се изключва автоматично. Изключете кабела от хранващата банка след това. Можете да проверите текущото ниво на батерията на хранващата банка чрез сините диодни светлини.

3. Натиснете функционалния бутон два пъти, за да включите (LED) фенерчето. Натиснете отново бутона два пъти, за да го изключите.

4. Свържете кабела за зареждане към външно хранващо устройство или USB порт на вашия компютър, за да заредите външната батерия: след пълно зареждане на външната батерия светодиодите светят постоянно синьо.

Технически данни и информация за продукта

Описание на продукта и арт. номер	Мобилно зарядно устройство MediaRange Powerbank, 8.800mAh, с двоен USB изход и вградена LED светлина, черен, Артикул: MR752
Вид батерия	Акумулаторна литиево-йонна батерия, 8.800mAh 13.7V 1 32Wh
Цикли на зареждане	> 500x
Входна мощност	Micro USB порт 5V 2.0A; Зарежда се чрез USB порт, хранван от шина или външно хранване;
Изходна мощност	USB port 1: 5V \pm 1.0A; USB port 2: 5V \pm 2.0A; max. 5V - 3.0A
Размер и тегло	109 x 75 x 22mm; \pm 225g
Предназначение	Външна батерия за зареждане на смартфони, таблети и други мобилни устройства
Основни характеристики на продукта	2x USB A портове; 1x Micro USB порт, за едновременно зареждане до две устройства Защита от пренапрежение, защита от претоварване, защита от разряд и предпазител за късо съединение, LED индикатор, функционален ключ, Вграден LED фенер

Обслужване на клиенти

Ако имате въпроси относно продукта, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Медиа Трейд ЕООД на телефон: 02/920 30 75 или на www.mediatrader-bg.com

Отказ от гаранция

Моля, обърнете внимание, че Медиа Трейд ЕООД не носи отговорност за загубата на данни за устройства, изпратени до нас. Гаранционните искове няма да бъдат приети, когато инструкциите за експлоатация не са спазени и в случай на неправилна употреба или когато дефекти са причинени от друго устройство. Гаранционни претенции няма да бъдат приети, ако продуктът е бил подложен на удари, електрически разряди или топлина и влага по начин, който противоречи на спецификацията на продукта. Медиа Трейд ЕООД не носи отговорност за непреки или вторични щети, за нарушения на гаранционните условия или за други щети, независимо от причината. Моля, имайте предвид, че отварянето на корпуса на продукта ще анулира гаранцията. Този продукт не е предназначен за търговски, медицински или специализирани приложения, при които повредата на продукта може да доведе до наранявания, смърт или значителни материални щети.

Гаранция и гаранционни условия

Гаранцията покрива само материални и производствени дефекти. Безплатното гаранционно обслужване обхваща ремонт или подмяна на дефектни части. Всички продукти подлежат на постоянни проверки на качеството и законовият гаранционен срок важи от датата на закупуване. Не забравяйте да запазите касовата бележка за продажба като доказателство за покупката. Моля, разберете, че не можем да предоставяме гаранционни услуги в случай на неправилна употреба или неправилно боравене, инсталиране или употреба. Пренебрегване на инструкциите за експлоатация и безопасност, Повреди, драскотини износване; Модификации, манипулиране или поправки от трети страни: Повреди от непредвидени обстоятелства или транспорт.

В случай на иск, моля, процедирайте по следния начин:

Ще се приемат само връщания, придружени с всички аксесоари и касова бележка за продажба.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в пълна комплектровка с копие от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75

Допълнителна информация



Декларация за съответствие

С настоящото MediaRange GmbH декларира, че този продукт е в съответствие с изискванията на европейските директиви 2006/66/ЕС и 2013/56/ЕС относно батериите и акумулаторите и отработените батерии и акумулатори, Директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/ЕС и изпълнява изискванията за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване на Директивите (RoHS) 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Подробната декларация за съответствие за този продукт е достъпна чрез съответния ѝ артикулен номер: MR752 на нашия уебсайт: www.mediarange.de/en/support/downloads/index.pmode. или на страницата на продукта на www.mediatrader-bg.com

Изхвърляне на използвано електронно оборудване

Това устройство е предмет на Европейската директива 2012/19/ЕГ. Всички електрически устройства и използвано електрическо оборудване трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци през съответните държавни агенции. Правилното изхвърляне на старо електронно оборудване помага да се избегнат екологични щети.

Изхвърляне на стари батерии

Това устройство е предмет на Европейската директива 2006/66/ЕГ. Всички стари батерии трябва да се изхвърлят отделно от битовия боклук чрез държавните органи, определени за тази цел. Изхвърляйки батериите по този предписан начин, можете да избегнете щети върху околната среда.

Авторско право © 2020 MediaRange GmbH. MediaRange и логото на MediaRange са регистрирани търговски марки на MediaRange GmbH.