

**Безжично зарядно за смартфони  
MRMA110**

- ИНДУКТИВНО ЗАРЯДНО ЗА СМАРТФОНИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА С QI ТЕХНОЛОГИЯ

**Съдържанието на пакета**

- Подложка за безжично зареждане MediaRange за смартфони и други устройства, черна
- 1,0 м MicroUSB към USB кабел за зареждане
- Ръководство за употреба (DE/GB)

**Инструкции за работа и безопасност**

Моля, прочетете внимателно следните инструкции за работа и безопасност, преди да използвате устройството за безжично зареждане, за да осигурите безопасна и правилна употреба. Ако тези инструкции не се спазват, може да повредите този продукт и/или вашето устройство и да анулирате гаранцията си.

**Преди да започнете употреба**

- Преди да използвате безжичното зарядно устройство, моля, уверете се, че вашето устройство е съвместимо с технологията за индуктивно зареждане. Затова, моля, проверете ръководството за употреба на устройството.
- Моля, използвайте само зарядни устройства, които отговарят на техническите спецификации. Зарядни устройства, които не са в съответствие, могат да причинят повреда или неизправност на зарядното устройство или вашето устройство.
- Не свързвайте обикновено зарядно устройство към вашето устройство, когато индуктивното зареждане вече е в ход.
- Моля, уверете се, че контактът е винаги лесно достъпен, когато се използва подложката за зареждане.
- Имайте предвид, че устройствата, прикрепени с калъф или капак и други материали между вашето устройство и подложката за зареждане, могат да повлияят или да попречат на процеса на зареждане.
- Уверете се, че няма метални предмети между вашето устройство и подложката за зареждане. Металът се нагрява значително в полето на индукция и може да причини щети на вашето устройство и/или зарядната подложка.
- Уверете се, че няма магнитно чувствителни предмети или каквито и да било карти с магнитни ленти (напр. банкови и кредитни карти), поставени върху повърхността на зарядната подложка. Това може да повреди или изтрие данните на картите.
- Развитието на топлина по време на използване на подложката за зареждане е нормално: За да избегнете повреда от прегряване, моля, дръжте подложката за зареждане и зоната около нея чисти от метал, текстил и всякакви други предмети.
- В зависимост от местоположението на бобината за безжично зареждане на устройството, вашето устройство може да не се зарежда правилно: Бобината за безжично зареждане е поставена централно върху подложката за зареждане. За безжично зареждане, моля, уверете се, че бобината за безжично зареждане на вашето устройство е поставена централно върху подложката за зареждане
- Устройствата, към които има дебел калъф или капак ( $\leq 5$  мм), могат да повлияят или да попречат на процеса на зареждане. Моля, извадете устройството си от кутията преди индуктивно зареждане.

- Ако използвате подложката за зареждане в райони със слаб сигнал на мобилната мрежа, може да загубите приемането на мобилната мрежа, докато зареждате.
- Ако подложката за зареждане не работи правилно, изключете зарядното устройство от контакта и го включете отново след малко.

## **Инструкции за експлоатация и безопасност**

### **Обща информация за продукта**

- Този продукт няма превключвател на захранването: За да спестите енергия, изключвайте този продукт от контакта, когато не се използва.
- Докато изключвате кабела, не използвайте прекомерна сила. Това може да повреди USB кабела или USB порта на устройството.
- Не поставяйте предмети в порта за зареждане, които не са предназначени за употреба.
- Не отваряйте продукта и не се опитвайте да го ремонтирате сами. Това ще анулира гаранцията и може да причини щети или наранявания.
- Не изпускайте този продукт, не боравете грубо и го предпазвайте от удар и изпускане във всички режими на работа.
- Не използвайте този продукт или някоя от доставените му части, ако има видими повреди или ако продуктът е бил изложен на вода или други течности или когато е мокър.
- Пазете този продукт от огън и вода или други течности.
- Не използвайте продукта на изключително студени, горещи, влажни или прашни места.
- Използвайте този продукт само в суха среда.
- Не работете с този продукт в области и места, където използването на електронно оборудване не е разрешено.
- Изображенията на продукта може да се различават от действителния продукт. Съдържанието на това ръководство за употреба може да бъде преразгледано без предизвестие.
- Режимът на работа, посочен тук, зависи от устройството и може да бъде описан.

### **Грижа и почистване**

- Изключете устройството от контакта преди почистване.
- Моля, почиствайте устройството само с леко влажна кърпа без мъх.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати,
- Моля, уверете се, че в устройството не попада вода или друга течност.

### **Първи стъпки и работа**

Обяснение на светодиодните индикаторни светлини


Подложката за зареждане се предлага с два LED индикатора, които ви показват състоянието на зарядното устройство:

**Червен LED индикатор:** Червеният LED индикатор е поставен централно върху подложката за зареждане и свети постоянно в червено, когато е свързан към източник на захранване. Подложката за зареждане е готова за употреба.

**Син LED индикатор:** Подложката за зареждане разполага син LED индикатор, който свети за припл. 2 секунди, когато е свързан към източник на захранване. Синият LED индикатор свети постоянно по време на зареждане.


За да сигнализира, че вашето устройство е напълно заредено, двата LED индикатора светват последователно, веднага щом процесът на зареждане приключи.

## Първи стъпки и работа | Свързване и зареждане



1. Свържете индуктивната подложка за зареждане с помощта на включения микро USB към USB кабел за зареждане към подходящо захранващо устройство и го свържете към контакт. Моля, уверете се, че контактът е винаги лесно достъпен.

Подложката за зареждане свети в синьо за припл. 2 секунди и показва с червения LED индикатор, който е поставен в средата на подложката, че зареждащата подложка е свързана към източник на захранване и е готова за употреба.



2. Поставете вашия смартфон или друго подходящо устройство със задната му страна централно върху индуктивното зарядно устройство. Веднага щом се генерира ефективно индукционно поле, процесът на зареждане започва автоматично.

Синият LED индикатор свети постоянно в синьо по време на зареждане. Текущият статус на зареждане може да се провери чрез иконата за зареждане, показана на екрана на устройството.



3. Веднага след като вашето устройство е напълно заредено, процесът на зареждане спира автоматично и двата LED индикатора светват последователно.

Извадете устройството си от подложката за зареждане и изключете зарядното от контакта.

Можете да спрете процеса на зареждане по всяко време, като махнете устройството си от подложката.

## Технически спецификации

Модел и номер на артикул:	Подложка за безжично зареждане Mediarange, черна. Модел номер: MRMA110		
Предназначение:	Индуктивна подложка за безжично зареждане на Qi съвместими смартфони; Qi версия: 1.1		
Вход:	5V $\overline{=}$ 1.5A; чрез използване на външно USB зарядно устройство с микро USB порт		
Изход:	5V $\overline{=}$ 0,95A (макс. изходна мощност)		
Честотен диапазон:	100-205 kHz	Радиочестотна мощност на предаване:	5 W
Размер и тегло:	100 x 100 x 9,5 мм; $\pm$ 80g		
Основни характеристики на продукта:	Зарежда смартфони в пластмасови калъфи до 5 мм; Защита от пренапрежение, защита от презареждане, защита от прегряване, предпазител за късо съединение, откриване на чужд обект. неплъзгащи се гумени крачета и LED светлинен индикатор		

За да се подобри производителността на продуктите, съдържанието на това ръководство за употреба може да бъде преработено без предизвестие.

## Отказ от гаранция

Моля, имайте предвид, че всяка гаранционна претенция изтича, ако корпусът на продукта е бил отворен. Този продукт не е предназначен за търговска употреба или за медицински и специални приложения, където повредата на продукта може да причини наранявания, смърт или значителни материални щети.

Гаранцията не е приложима за нормално износване и разкъсване в резултат на погрешна, неправилна употреба на устройството, небрежност, злополука или несъвместимост. Няма гаранционни условия, ако ръководството за употреба не се спазва и ако устройството е

повредено поради неправилна употреба или дефекти, причинени от други устройства. Няма гаранционни претенции, ако продуктът е изложен на удари, електростатични разряди, топлина или въздействие на влажност извън спецификациите на продукта. “Медиа Трейд ЕООД“ не носи отговорност за каквито и да било съпътстващи щети или последващи загуби, за нарушаване на гаранционните условия или всякакви други загуби, независимо от причината. “Медиа Трейд ЕООД“ не носи отговорност за загуба на данни в изпратени до нас продукти.

### **Пълна гаранция и гаранционни условия**

Гаранцията покрива само материални и производствени дефекти. Безплатното гаранционно обслужване покрива ремонта или замяната на дефектни стоки.

Всички продукти на “MediaRange“ подлежат на постоянни проверки на качеството и законовият гаранционен срок се прилага, разбира се, от датата на закупуване. Моля, не забравяйте да запазите касовата бележка като доказателство за покупка.

Моля, разберете, че не можем да предоставим никакви гаранционни услуги в случай на:

- Неправилна употреба или неправилно боравене, инсталиране или използване
- Неспазване на инструкциите за експлоатация и безопасност
- Повреди, драскотини или износване
- Модификации, манипулации или ремонти от трети страни
- Щети от природни бедствия или транспорт

При рекламация. моля, процедирайте както следва:

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:  
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.  
Телефон за връзка: 02/920 30 75

Допълнителна информация



### **Декларация за съответствие**

С настоящото “MediaRange GmbH“ декларира, че този продукт е в съответствие с Директивата за радиооборудване (RED) 2014/53/ЕС и отговаря на изискванията на Директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS 2) 2011/65 /ЕС.

Предназначен само за употреба на закрито. Подробната декларация за съответствие за този продукт е достъпна на страницата на продукта на уебсайт [www.mediatrader-bg.com](http://www.mediatrader-bg.com)

### **Изхвърляне на използвано електронно оборудване**

Това устройство е предмет на Европейската директива 2012/19/ЕГ. Всички електрически уреди и използвано електрическо оборудване трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци пред съответните държавни агенции. Правилното изхвърляне на старо електронно оборудване помага да се избегнат щети върху околната среда.

Авторско право © 2018 MediaRange GmbH. MediaRange и логото на MediaRange са регистрирани търговски марки на MediaRange GmbH. Всички марки и имена на продукти, посочени в това ръководство за употреба, са собственост на съответните им притежатели и се споменават само за описателни цели. Qi е търговска марка на Wireless Power Consortium.