

Инструкции за употреба

Безжични слушалки

NeoBuds Pro 2

Модел: EDF200113

Edifier International Limited

П.О. Кутия 6264

Главна поща Хонг Конг

www.edifier.com

2023 Edifier International Limited. Всички права запазени.

Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения.

Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт.

Ако се открие разлика, действителният продукт има предимство.

IB-200-NEOBP2-00 V1.0

Включване/Изключване на захранването

1. Захранването се включва при отваряне на калъфа.
2. Захранването се изключва при поставяне в калъфа и затваряне на калъфа.

Забележка:

Ако няма Bluetooth връзка в продължение на 2 часа след включването, слушалките ще се изключат автоматично.



Сдвояване

Сдвояване за първи път

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте калъфа отворен. Светодиодите ще светнат един по един отляво надясно в кръгова последователност.
2. Изберете "EDIFIER NeoBuds Pro 2" в настройките на устройството, за да се свържете. Светодиодите ще мигнат два пъти и след това ще се изключат при свързване.

Сдвояване на ново устройство

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте калъфа отворен.
2. Натиснете и задръжте бутона на калъфа за около 3 секунди. Светодиодите ще светнат един по един отляво надясно в кръгова последователност.
3. Изберете "EDIFIER NeoBuds Pro 2" в настройките на устройството, за да се свържете. Светодиодите ще мигнат два пъти и след това ще се изключат при свързване.



Бързо сдвояване (телефон с Android 6.0+)

Отворете калъфа за зареждане и дръжте калъфа до телефона (уверете се, че телефонът е отключен и Bluetooth® е включен), и докоснете известието за сдвояване, когато се появи изскачащият прозорец, за да се свържете безпроблемно.

Забележка: При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното устройство.


Нулиране

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте калъфа отворен.
2. Натиснете бутона на корпуса 3 пъти, за да влезете отново в лява и дясна слушалка и да изчистите записите за сдвояване. Светодиодите ще светнат един по един от страните към центъра в кръгова последователност и след това ще мигнат два пъти при успех.
3. Изберете "EDIFIER NeoBuds Pro 2" в настройките на устройството, за да се свържете. Светодиодите ще светнат един по един отляво надясно в кръгова последователност, светодиодите ще мигнат два пъти и след това ще се изключат при свързване.

Автоматична пауза на музиката

Извадете едната или двете слушалки, докато слушате музика, и музиката автоматично ще спре; за да продължите музиката, поставете слушалките обратно в ухото(ушите). Тази функция може да бъде деактивирана или конфигуриран в настройките "откриване на носене" чрез приложението Edifier Connect

Зареждане



Индикатор



Слушалки

Поставете слушалките в калъфа за зареждане и дръжте калъфа затворен.


Калъф за зареждане

1. Моля, свържете калъфа към източник на захранване с включения кабел за зареждане Type-C, за да го заредите.
2. Светодиодите светят постоянно, когато се зарежда, и изгасват, когато са напълно заредени.


Забележка: Моля, не зареждайте слушалките, когато в порта за зареждане има пот или други течности, които могат да повредят слушалките.

Вход:

5V  200mA(Слушалки)

5V  1A(Калъф за зареждане)

Контроли



	x2 		 x2	
	x2 		 x2	
	x2 		 x2	
  	x3 		 x3	

Забележка:

1. Контрол на звука по подразбиране: Високо шумопотискане / Околен звук.
2. Режими на звука по подразбиране: Музикален режим / Режим на игра / Пространствено аудио.
3. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
4. Изтеглете приложението Edifier Connect за по-персонализируеми настройки за управление.

Изявление на FCC:

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Операцията е предмет на следните две условия:

(1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Декларация за IC: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

FCC ID: Z9G-EDF212

IC: 10004A-EDF212



5V  200mA(Слушалки)

5V  1A(Калъф за зареждане)

С настоящото Edifier International Limited декларира, че типът радио оборудване EDF200113 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.edifier.com/int/eu-doc.html> и www.mediatrade-bg.com

Декларация за ЕС

Честотна лента: 2400MHz-2483.5MHz

RF изходна мощност: $\leq 16\text{dBm}$ (EIRP)

Няма ограничение за употреба.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75