

名称	R1700BT (保加利亚文) 说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80克书纸	版面设计:	
尺寸:	127×127 (MM)	校对:	
版本号及料号:	V1.1/IB-160-R1700B-01	批准:	

IB-160-R1700B-01 说明书R1700BT/保加利亚文/V1.1

Наръчник Редакция V1.1, май 2017
IB-160-R1700B-01

Обикс 2207, етаж 22,
Tower II,Lippo centre,
89 Queensway
Hong Kong (Хонгконг)

Тел.: +852 2622 6989
Факс: +852 2922 1989
www.edifier.com
© 2017 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА
С оглед технически подобрания и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е продукт на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на EDIFIER са предназначени за различни приложения. Снимките и картичките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е валиден.

EDIFIER

R1700BT
Мултимедиен високоговорител

Български

Наръчник на потребителя

Важно – инструкции за безопасност

Благодарим Ви, че закупите този продукт на EDIFIER. EDIFIER се старее да осигури мощни говорители, които да зареждат нивите на крайните комитети, дори и най-високите. Този продукт ще добави към вашата домашна аудио система, компютър и домашен мини театър страхотен звук. Моля прочетете това ръководство внимателно, за да постигнете максималното от системата.

Внимание! Винаги се уверявайте, че всички кабели са правилно свързани и че устройството е правилно настроено. Ако не сте сигурни, моля се свържете с нашия сервизен център.

Внимание! Не използвайте системата в близост до вода, не я погледвайте в тъмнота и избягвайте разнасяне на такива върхове.

Внимание! Не преобръщайте формата на захранващия кабел – той има две рески, като едната е по-широка от другата, за да може да сервизирава намотки на високоволтното му.

Внимание! За допълнителна защита при съвместна работа изключвайте говорителите от електрическата мрежа и изключвайте компютъра.

Внимание! Използвайте отворите за вентилация на говорителите и не ги покривайте с предмети, които могат да блокират вентилацията.

Внимание! Не загрявайте отворите в купите на говорителите и никога не гледайте обекти в тях. Винаги им осигурявайте пространство за вентилация и избягвайте потенциални електрически удари.

Внимание! Поставете говорителите на стабилна място, за да избегнете причиняване на наранявания на хора или на говорителите.

Внимание! Използвайте говорителите от електрическата мрежа и от компютъра когато ги ползвате с влажна ръка.

Внимание! Поставянето в серия е необходимо когато свързващия кабел или цептел са повредени, когато те или други предмети са попаднали върху продукта, когато са били изложени на дъжд или влага, когато са били изпуснати от височина. Моля сервизирайте го от извънредно само от квалифицирани персонал.

Внимание! Използвайте цептела, за да изключите от електрическата мрежа.

Внимание! Правилно използване на този продукт. Маркирката показва че този продукт не трябва да се изхвърля с други домашни отпадъци в рамките на ЕС. За да избегнете възможно причиняване на вреди на околната среда или човешкото здраве от некоректно изхвърляне на отпадък, рециклирайте отговорно продукта. За да оптимизирате ползването на материалните ресурси. За да върнете използвания уред, моля използвайте системата за събиране и връщане на употребявани уреди или се свържете с чл.10 от който сте закупили продукта. Той може да вземе продукта за безопасно за околната среда рециклиране.

Внимание! Този оборудване е Клас II или двойно изоларан електрически уред. Той е конструиран по такъв начин, че не изисква заземяване с цел безопасност.

1
Български

Разпаковане на кутията

Съдържание на кутията:

Пасивен високоговорител

Активен високоговорител

Инфрачервен приемник

Дистанционно

Свързващ аудио кабел двойн RCA към двойн RCA

3.5 мм към двойн RCA свързващ аудио кабел

Кабел за свързване на високоговорителите

2
Български

Илюстрации

1 Свържи към активния високоговорител

2 Копче за високите

3 Копче за басите

4 Копче за главен контрол сигнала на звука

За да изключите Bluetooth връзката:

Натиснете и задръжте

5 Индикатор за електрозахранване

6 Щекер за аудио входния сигнал

7 Изход на високоговорителя

8 Ключ за електрозахранването

9 Захранващ кабел

3
Български

Илюстрации

Дистанционно

1 ON/OFF

2 Ключ за заглушаване

3 Намалване на звука

4 Усилване на звука

5 Bluetooth

6 PC / AUX

Поставяне на батерията:
Викте илюстрацията за начина за отваряне на гнездото на батерията, поставете батерията тип CR 2025 и затворете капачето.

Забележка:

- Не поставяйте дистанционното на влажни и горещи места.
- Не прехвъряйте батерията.
- Ако няма да използвате дистанционното продължително време, отстранете батерията.
- Батерията не трябва да се излага на горещини над обичайното, като например тръка слънчева светлина, огън и други подобни.

4
Български

Свързване и Инструкции за употреба

Свързване на високоговорителите

Свържете активния и пасивния високоговорители с включения в комплектацията свързващ кабел.

Свързване към източник на променлив ток

Моля включете щепсела за електрозахранването в електрически контакт с подходящо напрежение променлив ток.

5
Български

Свързване и Инструкции за употреба

AUX входния сигнал

Настройка

→ Възпроизведете музиката на вашето свързано външно устройство и настройте на желаното ниво силата на звука, басите и високите честоти чрез съответните копчета на системата високоговорители.

Забележка: Ако бъдат свързани едновременно два аудио източника и двата сигнала ще бъдат възпроизведени едновременно. Ако желаете заделите аудио изхода за само един от тях, намалете силата на звука, или изключете другия източник.

6
Български

Инструкции за употреба

Bluetooth®

1 Настройте вашето устройство (мобилен телефон, таблет, MP3/MP4 плейър и др.) да търси налични устройства и изберете "EDIFIER R1700BT".

2 Сдвоете вашето устройство с "EDIFIER R1700BT".

3 Възпроизведете музиката записана на вашето сдвоено устройство като настроите силата на звука на желаното от вас ниво.

Забележка:

- Възможността за свързване и съвместимостта с Bluetooth може да се различават при различни устройства източници на сигнал в зависимост от версията на софтуера на устройствата-източници.
- За да се възползвате от пълните възможности на този уред свързани с Bluetooth, моля настройте вашия друг уред и се уверете, че има наличен A2DP профил.
- PIN кодът за свързване (ако е необходим) е "0000".

7
Български

Спецификации

Обща изходна мощност: R/L(високи): 15W +15W
R/L(баси): 18W +18W

Съотношение сигнал към шум: R/L: ≥85dB(A)

Честотен обхват: 60Hz ~ 20KHz

Чувствителност на входа: PC: 700mV ± 50mV
AUX: 500mV ± 50mV
Bluetooth: 400mFFs ± 50mFFs

Тип входни сигнали: PC/AUX/Bluetooth

Драйвер „Високи“: Ø 19 мм, „silk dome“ („копринен купол“), „tweeter“

Драйвер „Баси“: 4 инча (116 мм)

8
Български

Проблеми и отстраняването им

- Моля проверете дали уредът е включен към електрозахранването и дали стенният контакт е изправен и на то.
- Изключете и отново включете системата и отново я свържете с източника на аудио сигнал.
- Проверете дали главното копче за настройка на силата на звука не е поставено на минимум.
- Проверете дали аудио кабелът е правилно скачен.
- Проверете дали постъпва сигнал от аудио източника.

Ако имате допълнителни въпроси, или проблеми във връзка с продуктите на „EDIFIER“ ...

Джиз, Европа, Океания:
Моля посетете нашия уебсайт на адрес: www.edifier-international.com, или се свържете по електронна поща с Отдел „Поддръжка“ на „EDIFIER“, за допълнителна помощ: enquiry@edifier.com.

→ Уважаване клиенти, благодарим ви, че избрахте да закупите този продукт на „EDIFIER“. Относно гаранцията на „EDIFIER“ приложението по отношение на този продукт, молим ви да посетите уебсайта на „EDIFIER“: www.edifier-international.com/warranty-terms.

Канада / САЩ / Мексико: www.edifier.ca, Email: service@edifier.ca

Ако предпочитате, може да ни се обадите и на следните телефони, без такс: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канада, 1-800-688-7406 в САЩ.

Южна Америка: Моля посетете: www.edifier.com (на английски), или www.edifierbrazil.com (на испански / португалски) за подробна информация за установяване на контакт на местно ниво.

9
Български