

Edifier W820NB с активно шумопотискане

Ръководство на потребителя

Внимание: Преди да използвате слушалките прочете добре ръководството и го запазете за бъдещи справки.



Блутут свързване

- За първоначално свързване натиснете и задръжте бутона за включване около 3 секунди, за да включите слушалките и започва редуване на мигащо синьо и зелено; режим сдвояване е активен.
- През телефона потърсете „EDIFIER W820NB“; след успешно сдвояване синя светлина ще мигне два пъти. При последващи пъти слушалките се сдвояват автоматично с последното ползвано устройство.
- Свързване на нови устройства: при включена слушалка, натиснете със задържане многофункционалния бутон около 3 секунди – започва редуване на синя и зелена светлина.

Възстановяване на фабрични настройки

При включени слушалки натиснете заедно и задръжте бутоните „+“ и „-“ около 5 секунди докато синята светлина не премигне бързо 6 пъти – записаните настройки са занулени.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

Декларация за съответствие може да намерите на страницата на слушалките на www.mediatrade-bg.com или на www.edifier.com, раздел Support.

Връзка: безжична/жична
Размер на говорителя: 40мм
Честотен обхват: 20GHz – 40kHz
Захранване: DC 5V - 1A
Разстояние: до 10м
Тип връзка: Bluetooth
Капацитет на батерията: 400mAh
Честота на работа: 2.402GHz ~ 2.480GHz
Мощност на сигнала: 20dBm (EIRP)
Няма ограничения за употреба.



® 018-210178

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75