


Ръководство за употреба Безжични слушалки X2s

1. Включване/изключване на захранването



Бял светодиод светва за 1 секунда

1. ВКЛЮЧВАНЕ, когато слушалките се извадят от кутията.
2. ИЗКЛЮЧВАНЕ, когато слушалките се поставят в кутията.

Забележка:

Ако няма Bluetooth връзка в продължение на 10 минути след включване, слушалките ще се изключат автоматично

2. Сдвояване



1-во сдвояване

1. Извадени от кутията. Бял и син светодиоди ще мигат последователно.
2. Изберете „EDIFIER X2s“ в настройката на вашето Bluetooth устройство, за да се свържете. Белият светодиода ще мига два пъти за 5 секунди, когато е успешно свързването.

Забележка:

За последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с устройството, използвано последния път.

3. Нулиране



1. Извадете слушалките от кутията.
2. Прекъснете връзка с всяко Bluetooth устройство. Натиснете и задръжте сензорния панел на която и да е слушалка за около 8 сек., докато синият светодиода премигне 6 пъти, за да изчистите записите за Bluetooth сдвояване и изключване. Ако лявата и дясната слушалка са

свързани, другата страна ще изчисти записа за Bluetooth сдвояване и захранването също ще се изключи.

3. Поставете обратно в кутията и отново ги извадете от кутията.

4. Изберете „EDIFIER X2s“ в настройката на вашето Bluetooth устройство, за да се свържете. Белият светодиода ще мига два пъти за 5 секунди, когато е успешно свързването.

4. ляво и дясно свързване



1. Когато слушалките са включени и няма Bluetooth връзка и TWS връзка, докоснете сензорния панел 5 пъти на двете слушалки, докато белият светодиода мига бавно, за да влезете в режим на TWS сдвояване. След като лявата и дясната слушалка са свързани успешно, белите и сините светодиоди ще мигат последователно, за да влязат в режим на Bluetooth сдвояване.

2. Изберете „EDIFIER X2s“ в настройката на вашето Bluetooth устройство, за да се свържете. Белият светодиода ще мига два пъти за 5 секунди, когато е успешно свързването.

5. Зареждане



Слушалки

1. Когато чуete сигнал за изтощена батерия, моля, поставете слушалките в кутията за зареждане.

2. Белият светодиода на слушалката свети постоянно при зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.



Кутия за зареждане

1. Моля, свържете кутията към източник на захранване с включения кабел за зареждане Type-C за зареждане.

2. Белият светодиода свети постоянно при зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.

Забележка: Моля, не зареждайте слушалките, когато в порта за зареждане има пот или други течности, които могат да повредят слушалките.

Вход: 5V 200mA (слушалки) 5V 1A (калъф за зареждане)

6. Контроли





Забележка:

1. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
2. Изтеглете приложението Edifier Connect за повече персонализирани настройки за управление.

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт:

www.edifier.com



Модел: EDF200123

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office Hong Kong

www.edifier.com 2023 Edifier International Limited.

Всички права запазени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт. Ако се установи разлика, действителният продукт е с предимство.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75