


Безжични стерео слушалки X3s


Описание на продукта и аксесоарите



Забележка:

- В пакета има 4 различни размери тапи за уши, моля изберете подходящите за носене.
- Изображенията са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния продукт.

■ Упътване за употреба



1. Зареждане

- Може да чуете предупредителен тон, когато е ниско нивото на батерията, моля, поставете слушалките в кутията за зареждане. Червен диод свети – зарежда се. Червен диод не свети – напълно заредено.

• Заредете кутията за зареждане

- Свържете към кабела за зареждане за да заредите.
- Индикаторът свети постоянно = зареждане
- Индикаторът е изключен = напълно зареден

Номинален вход: 5V 200mA (слушалки)
5V 1A (кутия за зареждане)



Червена светлина

Предупреждение: Акумулаторните батерии, които осигуряват захранване за този продукт, трябва да се рециклират правилно. Не изхвърляйте батериите в огън, за да предотвратите експлозия.

2. Включване и изключване


Включват се при отваряне на кутията

Изключват се при затваряне



Син диод свети 1 сек

3. Сдвояване




1. Извадете от кутийката
2. Натиснете и задръжте чувствителната на допир зона на която и да е от двете слушалки за около 2-3 секунди. Започва редуващо мигане на червено и синьо.
3. Изберете „EDIFIER X3s” на вашето устройство, за да се свържете.

Забележка за сдвояване (1-ви път)


1. Извадете от кутийката. Започва редуващо мигане на червено и синьо.
2. Изберете „EDIFIER X3s” на вашето устройство, за да се свържете.

4. Зануляване




1. Извадете от кутийката
2. Слушалките са свързани помежду си и не са свързани с друго устройство.
3. Бързо натиснете 3 пъти и задръжте докато не започне интензивно мигане на синьо – тогава запаметените сдвоявания са изтрети.
4. Изберете „EDIFIER X3s” на вашето устройство, за да се свържете.

5. Свързване на лява и дясна слушалка



1. Слушалките са в кутиятата.
2. Натиснете бързо чувствителните зони на двете слушалки 3 пъти и задръжте, докато синият диод не замига интензивно, тогава двете слушалки ще се свържат една с друга.
3. Червеният диод свети постоянно след свързване.

6. Управление



Свири/Пауза: x1	Свири/Пауза: x1
Предишна песен: x2	Следваща песен: x2
Усилване: —	Намаляване: —
Режим Игра: x3	Гласов асистент: x3
Приемане на разговор: x1	Приемане на разговор: x1
Край/Отказ на разговор: 2-3s	Край/Отказ на разговор 2-3s

1. — :Натисни със задържане
2. Фигурите са с илюстративна цел и могат да се различават от реалния продукт.

■ ЧЗВ

Когато зареждате кутията за зареждане, индикаторът е изключен.

- Уверете се, че кутията за зареждане е свързана правилно с източник на захранване.

Без звук

- Проверете дали слушалките работят.
- Проверете дали силата на звука на слушалките е на подходящо ниво.
- Проверете дали слушалките са свързани правилно с мобилен телефон.
- Проверете дали слушалките работят в нормален работен диапазон.

Качеството на разговорите на слушалките не е добро.

- Проверете дали мобилният телефон е в зона със силен сигнал.
- Уверете се, че слушалките са на ефективно разстояние (10 м) и няма препятствие между слушалките и мобилния телефон.

Когато възпроизвеждате музика, не можете да контролирате пауза/възпроизвеждане/предишна песен/следваща песен чрез слушалките.

- Моля, уверете се, че сдвоеното устройство поддържа AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) профил.

■ Поддръжка

- Не използвайте бързо зарядно устройство за зареждане на продукта, за да не повлияете върху експлоатационния живот на батерията.
- Ако не се използва за дълги периоди от време, моля, заредете продукта с литиева батерия поне веднъж на три месеца.
- Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете засягане на вътрешната платка. Не използвайте продукта по време на интензивни упражнения или при силно изпотяване, за да се предотврати изпускането на пот в продукта, което може да причини повреда.
- Не поставяйте продукта на места, изложени на слънце или на места с висока температура. Високата температура ще съкрати експлоатационния живот на електронното устройство, поврежда батерията и причинява деформация на пластмасовите компоненти.
- Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете увреждане на вътрешната платка.
- Не разглобявайте продукта. Непрофесионалният персонал може повреди продукта.
- Не изпускате, не подлагайте на силна вибрация, не удряйте продукта с твърд предмет, за да избегнете повреждане на вътрешната платка.
- Не използвайте тежки/силни химикали или почистващи препарати за почистване на продукта.
- Не използвайте остри предмети, върху повърхността на продукта, за да избегнете увреждане на външната част.

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

2021 Edifier International Limited. Всички права запазени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от действителния продукт. Изображенията са с илюстративна цел само и може да се различават от действителния продукт.

Декларация за съответствие може да намерите на страницата на продукта в сайта ни – www.mediatrade-bg.com.