



## Безжични стерео слушалки X5

Включват се при изваждане  
от кутийката




Изключват се при поставяне  
в кутийката



Свети синьо за около 1 секунда

### • Сдвояване



- Блутут сдвояване: натиснете и задръжте допирния бутон за 3 секунди.
- TWS сдвояване: натиснете двукратно допирния бутон.
- Изчистване на съхранени сдвоявания: натиснете със задръжане допирния бутон за 8 секунди.

- Блутут сдвояване: червено и синьо се мигат бързо.
- TWS сдвояване: синьо мига бързо.
- Изчистване на съхранени сдвоявания: синьото мига шест пъти бързо.


Номинален вход: 5V 50mA (слушалки)

5V 550mA (кутия за зареждане)

Предупреждение: Акумулаторните батерии, които осигуряват захранване за този продукт, трябва да се рециклират правилно. Не изхвърляйте батериите в огън, за да предотвратите експлозия.

Слушалките X5 имат пасивно шумоподтискане.


Поддържат ли слушалките X5 някакво приложение – не, слушалките X5 не поддържат приложение.



• За първоначална употреба извадете директно слушалките от кутията за зареждане и доближете мобилен телефон за търсене и свързване със съответния Bluetooth с името на сдвояване, както е показано на горната снимка; При следваща употреба, слушалките автоматично ще се свържат с мобилния телефон, използван за последен път.

• Съвети: След като сдвоите мобилния си телефон с една слушалка, можете да повторите горните стъпки за сдвояване на мобилния телефон с другата слушалка, тогава можете да изберете да използвате някоя от слушалките.

### • Работа със слушалките



-  Приемане/приключване на разговор: еднократно натискане
-  Отказ на входящо: натискане със задържане около 2 секунди
-  Свири/пауза: еднократно натискане
-  Предишна песен: трикратно натискане
-  Следваща песен: двукратно натискане
-  Гласов асистент: натискане със задържане около 2 секунди

### ■ Поддръжка

- Прочетете ръководството внимателно и го запазете за бъдещи справки.
- Използвайте продукта правилно като спазвате инструкциите.
- Препоръчително е употребата на продукта да се извършва в среда 0-35°C.
- Наглеждайте деца под 14г когато използват продукта – това не е играчка.
- За да намалите риска от огън и електрически удар, не излагайте продукта на дъжд и влажност.
- Не използвайте в близост до източници на топлина – радиатори, печки, котлони или други устройства, които създават топлина.
- Посъветвайте се със служителите преди да използвате продукта в близост до медицински или индустриални машини или на борда на самолет.

- Никога не използвайте силна киселина, алкални, бензинови, алкохолни или други разтворители/препарати за почистване на повърхността. Използвайте само чиста вода или неутрални препарати.
- За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте продължително време с усилен звук. Настройте звука на подходящо ниво.
- С оглед пътната безопасност, не използвайте слушалките по време на шофиране, каране на колело или пресичане на улици.



За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте високо усилените слушалките продължителни периоди.

Прочетете изцяло ръководството преди употреба.

Намалете звука на плейъра или го изключете преди разделяне със слушалките.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовия отпадък – рециклирайте го отговорно за осигуряване на устойчива повторна употреба на материалните ресурси. Ако искате да изхвърлите устройството използвайте за връщане и рециклиране или се свържете с продавача. Продавачът може да осигури

безопасно рециклиране на уреда.



## **ВНИМАНИЕ!**

- Опасност от експлозии ако батерията се смени неправилно. Заменяйте само със същата или еквивалентна батерия.
- Батерии или пакети с батерии не трябва да се излагат на изключителна топлина като пряка слънчева светлина, огън и подобни.
- НИКОГА не разглобявайте, не удряйте, не стискайте батериите и не ги хвърляйте в огън.
- Не излагайте батериите на проводими материали, течности, огън и топлина.
- Не поставяйте метални предмети между двата полюса на батериите. Ако батерията изглежда подута, течаща, със странен цвят, мирише лошо или има какъвто и да е ненормален вид спрете използването ѝ.
- Не използвайте батерията след потапяне във вода.
- Неправилна употреба на батерията може да доведе до експлозия или изтичане, причинявайки кожни изгаряния или други вреди. В случай на теч от батерията, боравете внимателно и моментално я изхвърлете по подходящ начин съобразно изискванията на приложимите закони и разпоредби във вашия окръг.
- Батерии изложени на изключително ниско въздушно налягане може да експлодират или пропуснат запалими течности или газове.



Bluetooth думата и лого са регистрирани търговски марки, притежание на SIG Inc. и се използват от EDIFIER под лиценз. Други търговски марки са собственост на съответните притежателите.

Декларация за ЕС

Честотен обхват: 2.402GHz ~2.480GHz

Мощност на радио излъчване: ≤20dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба.



Qualcomm<sup>®</sup>  
aptX<sup>™</sup>

Qualcomm aptX е продукт на Qualcomm Technologies Inc. И неговите подразделения. Qualcomm е търговска марка на Qualcomm Incorporated, регистрирано в САЩ и други държави.

aptX е търговска марка на Qualcomm Technologies International Ltd, регистрирана в САЩ и други държави.

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

2020 Edifier International Limited. Всички права запазени.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от действителния продукт. Изображенията са с илюстративна цел само и може да се различават от действителния продукт.

Декларация за съответствие може да намерите на страницата на продукта в сайта ни – [www.mediatrade-bg.com](http://www.mediatrade-bg.com).