



Безжични стерео слушалки X6

Включва се при изваждане
от кутията





Изключва се при
затваряне на кутията




Еднократно мигва синьо

• Сдвояване



- Поставете слушалките в кутийката, натиснете и задръжте бутона около 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Поставете слушалките в кутията, задръжте натиснат бутона за сдвояване около 8 секунди, за да влезете в TWS сдвояване на лявата и дясна слушалки.


- Поставете слушалките в кутията, натиснете и задръжте за 12 секунди за изтриване на предишни сдвоявания
- Блутут сдвояване: червено и синьо мигат редувайки се. След успешно сдвояване синьо мигва два пъти за 5 секунди.
- TWS сдвояване на лявата и дясна слушалки: синьо мига бързо.
- Изчистване на предишни сдвоявания: червено мига бързо около 6 секунди.



• За първоначална употреба извадете директно слушалките от кутията за зареждане и настройте мобилен телефон за търсене и свързване със съответното Bluetooth име за сдвояване, както е показано на горната снимка; При следваща употреба, слушалките автоматично ще се свържат с мобилния телефон, използван за последен път.

• Съвети: След като сдвоите мобилния си телефон с една слушалка, можете да повторите горните стъпки за сдвояване на мобилния телефон с другата слушалка, тогава можете да изберете да използвате някоя от слушалките.

• Работа със слушалките (еднаква функция на лявата и дясна слушалка)



Приемане/приключване на разговор: двукратно натискане на лява или дясна слушалка



Свири/пауза: двукратно натискане на лява или дясна слушалка



Гласов асистент: трикратно натискане на лява или дясна слушалка

■ Поддръжка

- Прочетете ръководството внимателно и го запазете за бъдещи справки.
- Използвайте продукта правилно като спазвате инструкциите.
- Препоръчително е употребата на продукта да се извършва в среда 0-35°C.
- Наглеждайте деца под 14г когато използват продукта – това не е играчка.
- За да намалите риска от огън и електрически удар, не излагайте продукта на дъжд и влажност.
- Не използвайте в близост до източници на топлина – радиатори, печки, котлони или други устройства, които създават топлина.
- Посъветвайте се със служителите преди да използвате продукта в близост до медицински или индустриални машини или на борда на самолет.
- Никога не използвайте силна киселина, алкални, бензинови, алкохолни или други разтворители/препарати за почистване на повърхността. Използвайте само чиста вода или неутрални препарати.
- За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте продължително време с усилен звук. Настройте звука на подходящо ниво.
- С оглед пътната безопасност, не използвайте слушалките по време на шофиране, каране на колело или пресичане на улици.



За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте високо усилените слушалките продължителни периоди.

Прочетете изцяло ръководството преди употреба.

Намалете звука на плейъра или го изключете преди разделяне със слушалките.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовия отпадък – рециклирайте го отговорно за осигуряване на устойчива повторна употреба на материалните ресурси. Ако искате да изхвърлите устройството използвайте за връщане и рециклиране или се свържете с продавача. Продавачът може да осигури

безопасно рециклиране на уреда.



ВНИМАНИЕ!

- Опасност от експлозии ако батерията се смени неправилно. Заменяйте само със същата или еквивалентна батерия.
- Батерии или пакети с батерии не трябва да се излагат на изключителна топлина като пряка слънчева светлина, огън и подобни.
- НИКОГА не разглобявайте, не удряйте, не стискайте батериите и не ги хвърляйте в огън.
- Не излагайте батериите на проводими материали, течности, огън и топлина.
- Не поставяйте метални предмети между двата полюса на батериите. Ако батерията изглежда подута, течача, със странен цвят, мирише лошо или има какъвто и да е ненормален вид спрете използването ѝ.
- Не използвайте батерията след потапяне във вода.
- Неправилна употреба на батерията може да доведе до експлозия или изтичане, причинявайки кожни изгаряния или други вреди. В случай на теч от батерията, боравете внимателно и моментално я изхвърлете по подходящ начин съобразно изискванията на приложимите закони и разпоредби във вашия окръг.
- Батерии изложени на изключително ниско въздушно налягане може да експлодират или пропуснат запалими течности или газове.



Bluetooth думата и лого са регистрирани търговски марки, притежание на SIG Inc. и се използват от EDIFIER под лиценз. Други търговски марки са собственост на съответните притежателите.

Декларация за ЕС

Честотен обхват: 2.402GHz ~2.480GHz

Мощност на радио излъчване: ≤20dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба.

Номинален вход: 5V 100mA (слушалки) 5V 500mA (кутия за зареждане)



Qualcomm®
aptX™

Qualcomm aptX е продукт на Qualcomm Technologies Inc. И неговите подразделения. Qualcomm е търговска марка на Qualcomm Incorporated, регистрирано в САЩ и други държави.

aptX е търговска марка на Qualcomm Technologies International Ltd, регистрирана в САЩ и други държави.

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

2021 Edifier International Limited. Всички права запазени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрение и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от действителния продукт. Изображенията са с илюстративна цел само и може да се различават от действителния продукт.

Декларация за съответствие може да намерите на страницата на продукта в сайта ни – www.mediatrade-bg.com.