

Ръководство на потребителя за Dell Alienware m16 R2

Изображенията в този документ може да се различават от вашия компютър в зависимост от конфигурацията, която сте поръчали.

I. Първоначални стъпки:

1. Свържете захранващия адаптер и включете компютъра.



II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за microSD-карта:

Чете от и записва на microSD карти.

2. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Осигурява ви скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

3. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява ви скорост на пренос на данни до 5Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства дори при изключен компютър.

Бележка: Ако компютърът ви е изключен или в състояние на Хибернация, свържете захранващия адаптер, за да заредите устройството си, когато използвате PowerShare порта. Тази функция трябва да бъде активирана в програмата за настройка на BIOS.

Бележка: Някои USB устройства може да не се зареждат, когато компютърът е изключен или в състояние Сън. В такива случаи включете компютъра, за да може да заредите устройството.



Изглед отляво:

1. Мрежов порт:

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.

2. Универсален аудио жак:

За свързване на слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.



Изглед отпред:

1. Ляв микрофон:

Позволява ви да правите аудио записи и да провеждате разговори.

2. Инфрачервен предавател:

Предава инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да улавя и проследява движения.

3. Инфрачервена камера:

Подобрява защитата, когато е сдвоена с лицево удостоверяване на Windows Hello.


4. Камера:

Позволява ви да провеждате видео разговори, да правите снимки и да записвате видеа.

5. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

6. Десен микрофон:



Позволява ви да правите аудио записи и да провеждате разговори.



Изглед отзад:

1. Thunderbolt 4 порт с Power Delivery:

Поддържа USB 4, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB 4 и Thunderbolt 4.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

Бележка: Можете да свържете докинг станция Dell към Thunderbolt 4 портовете.

Бележка: Thunderbolt 4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

2. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порт с DisplayPort:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Осигурява ви скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

Поддържа DisplayPort 1.4 и също ви позволява да свързвате външен дисплей като използвате дисплей адаптер.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

3. HDMI 2.1 порт:

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI вход. Осигурява видео и аудио изход.

4. Бутон за включване (глава на извънземно):

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в режим Сън или Хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

Бележка: Може да зададете настройките на бутона за **Вкл./Изкл. в Windows**. За повече информация вижте www.dell.com/support.

Изглед отдолу:

1. Ляв високоговорител:


Осигурява ви аудио.

2. Етикет със сервизна информация:

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Десен високоговорител:

Осигурява ви аудио.



III. Използване на клавиши и комбинации от тях:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
FN + F1	Вкл./Изкл. на подобряването на производителността.
FN + F2	Вкл./Изкл. на режим Стелт . Когато този режим е включен, AlienFX не свети. Настройката за производителност се променя на Тих режим. Бележка: Светлинната зона AlienFX се мени спрямо конфигурацията на вашия компютър.
FN + F7	Настройка на яркостта на подсветката.
FN + F8	Превключване между екрана на компютъра и външен дисплей.
FN + F9	Отваряне на бързи настройки.
FN + F10	Намаляване на яркостта на екрана.
FN + F11	Увеличаване на яркостта на екрана.

FN + F12	Вкл./Изкл. на тъчпада.
F2, F3, F4, F5, F6	Клавиши за макроси Бележка: Може да конфигурирате режимите и да задавате множество команди на клавишите за макроси на клавиатурата.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Това устройство отговаря на всички приложими към него европейски директиви и наредби. Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.