

## Ръководство на потребителя за Dell Latitude 9520

### I. Подготовка за работа:

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.

**Бележка:** Компютърът може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране с цел запазване на заряда на батерията. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра, когато включвате компютъра за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система

#### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

#### За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Забележка:** Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended

**Бележка:** Може да намерите Dell apps като под категория в Windows Start меню.



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър и автоматизира процеса на ангажиране с техническата поддръжка на Dell.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.


4. Създаване на медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows.

## II. Хардуерни компоненти:


### Изглед отпред (2-в-1 едно):

1. Сензор за близост
2. Инфрачервен LED
3. Сензор за околна светлина (ALS)
4. Светлинен индикатор за статус на камера
5. Камера (RGB/IR) със защитно капаче SafeShutter
6. Инфрачервен LED
7. Панел на дисплея
8. LED индикатор за захранване




### Изглед отпред (ноутбук):

1. Сензор за близост
2. Инфрачервен LED
3. Сензор за околна светлина (ALS)
4. Светлинен индикатор за статус на камера
5. Камера (RGB/IR) със защитно капаче SafeShutter
6. Инфрачервен LED
7. Панел на дисплея
8. LED индикатор за захранване




### Изглед отляво:

1. HDMI 2.0 порт
2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
3. Слот за SIM карта (опция)
4. Слот за microSD карта
5. Слот за Smart карти (опция)



### Изглед отдясно:

1. Слот за заключване (форма тип "wedge")
2. Универсален аудио порт
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт с PowerShare



### Изглед отдолу:

1. Въздушни отдушници
2. Етикет със сервизна информация



### Изглед отгоре (2-в-1):

1. Микрофони
2. Бутон за захранване с четец на пръстови отпечатъци (опция)
3. Десен високоговорител
4. Тъчпад с RFID четец (опция)
5. Ляв високоговорител




### Изглед отгоре (ноутбук):

1. Микрофони
2. Бутон за захранване с четец на пръстови отпечатъци (опция)
3. Десен високоговорител
4. Тъчпад с RFID четец (опция)
5. Ляв високоговорител



### III. Форми на употреба:

Таблет



Лаптоп



Форма тип „палатка“



„Изправена“ форма



### IV. Клавиши за бърз достъп:

**Бележка:** Символите и буквите на клавиатурата могат да се различават в зависимост от езиковата конфигурация на клавиатурата. Клавишите за бърз достъп са еднакви, независимо от езиковата конфигурация, която сте закупили.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn + F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn + F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn + F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn + F4)	Спиране на звука.
F5 (или Fn + F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Не се отнася за клавиатурите, които нямат подсветка.
F6 (или Fn + F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn + F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn + F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 (или Fn + F9)	Управление на SafeShutter.
F10 (или Fn + F10)	F10 функция/ Принт скрийн.
F11 (или Fn + F11)	Начална страница.
F12 (или Fn + F12)	Последна страница.
Fn + Esc	Смяна между светлинен индикатор за статус на захранване и батерия/ Светлинен индикатор за статус на твърд диск
Insert	Insert (Вмъкване)
Delete	Изтриване.

### V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).