

# Ръководство на потребителя за жична мишка HP 150



## 1. ОПИСАНИЕ

Тази прецизна и удобна мишка е проектирана да ви помогне да кликвате бързо и да ви поддържа продуктивни през целия ден, където и да сте.

## 2. ФУНКЦИИ

### Прецизност

Със своя 1600 DPI оптичен сензор, тази мишка работи на почти всяка повърхност с поразителна точност. Скрийте го в чантата си с лаптопа си и ще сте готови.

### Кликвайте много бързо

Стигнете до щракане наистина бързо с USB plug-and-play. Лесно е като отваряне на кутията.

### Изглежда добре, усеща се добре

Еlegantният ергономичен дизайн ви осигурява комфорт през целия ден, за да можете да свършите всичко. Усеща се толкова естествено, че ще забравите, че го държите.

### Лява или дясна ръка

Независимо дали сте десничар, или левичар, тази мишка предлага комфорт за всяка ръка.

## 3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Съвместимост	Компютри с наличен USB-A порт
Цвят	Черен
Резолюция	До 1600 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 7; Windows 8; Windows 10
Размери	10.34 x 6.11 x 3.42 cm
Тегло	60 g
Гаранция	1 година

## 4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

## 5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

## 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак.

**Производител:** HP Inc.

**Адрес:** 1501 Page Mill Road

Palo Alto, California, 94304

**Телефон:** 800-565-9917

**Имейл:** <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)