

# Ръководство на потребителя за безжична мишка HP 280

## 1. ОПИСАНИЕ

Вършете работа през целия ден с безжичната мишка с уникално безшумно кликване, което ви позволява да се насладите на същото усещане за кликване без целия шум.

## 2. ФУНКЦИИ

- **Удобна връзка**

Насладете се на надеждна връзка с 2,4 GHz безжичен донгъл. Съхранявайте донгъла в мишката, когато сте в движение.

- **Тихо кликване**

Тази мишка има до 90% намаляване на шума на левия и десния бутон. Така получавате същото усещане за кликване без звук. Перфектна е за използване във всяко пространство.

- **Удобен дизайн**

Мишката има форма, която пасва перфектно на дясната ви ръка.

- **Силна безжична връзка**

Насладете се на надеждна безжична свързаност до 10 метра с 2,4 GHz безжичен адаптер.

- **Не е необходима подложка за мишка**

Бъдете готови за всичко с технологията за много повърхности, която осигурява плавно движение без забавяне на почти всяка повърхност.

- **Надеждна мощност**

С до 18 месеца употреба.



## 3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	Черен
Живот на батерията	До 18 месеца
Резолюция	До 1200 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS™
Размери	11 x 7.1 x 4 cm
Тегло	70 g
Гаранция	2 години

## 4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ▲ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

## 5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

## 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак.

**Производител:** HP Inc.  
**Адрес:** 1501 Page Mill Road  
Palo Alto, California, 94304

**Телефон:** 800-565-9917

**Имейл:** <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)