

# Ръководство на потребителя за безжична мишка HP 410

## 1. ОПИСАНИЕ

Тази елегантна и стилна мишка има силна Bluetooth 5 свързаност, лесна навигация и батерия, която издържа до 12 месеца.



## 2. ФУНКЦИИ

- **Силна връзка**

Насладете се на сила и ефективна връзка без смущения или забавяне. Bluetooth 5 е проектиран да работи добре с всички ваши други устройства. Лесно сдвояване и не е необходим донгъл.

- **Една мишка, много операционни системи**

Сега всичко, от което се нуждаете, е една универсална мишка, за да се свържете с всяко от вашите устройства. Сдвоявайте лесно и уверено между операционни системи.

- **Удобен дизайн**

Опитайте тази нова тънка и елегантна мишка, която се предлага в различни цветове и има матово покритие. Удобна е за хващане отстрани и работи с всяка ръка.

- **Прецизен и адаптивен сензор**

Този мулти-повърхностен сензор работи на почти всяка повърхност и се настройва към разделителната способност на вашия монитор.

- **Сертифицирано от WWCB**

Значката „Работи с Chromebook“ на дадено устройство означава, че то е оптимизирано за работа с вашия Chromebook и други устройства с Chrome OS. Насладете се на безпроблемно изживяване със сертифицирани аксесоари. Потърсете значката и бъдете сигурни, че всичко ще работи заедно.

## 3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	Черен
Живот на батерията	До 12 месеца
Резолюция	До 1600 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS; iPadOS
Размери	102 x 65 x 26 mm
Тегло	45 g
Гаранция	2 години

## 4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

## 5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

## 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак.

**Производител:** HP Inc.

**Адрес:** 1501 Page Mill Road  
Palo Alto, California, 94304

**Телефон:** 800-565-9917

**Имейл:** <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)