

Ръководство на потребителя за безжична мишка HP 200

1. ОПИСАНИЕ

Останете продуктивни, където и да ви отведе денят, без кабели, които да ви ограничават. С неговия удобен дизайн, издръжлива батерия и прецизно проследяване, вие сте готови за деня.

2. ФУНКЦИИ

- **Безжично удобство**

Край на кабелите с надеждната 2,4GHz безжична връзка.

- **Създадена да издържа дълго**

Строгите стандарти и указания на HP гарантират дълготрайно качество.

- **Удобна форма**

Удобна форма, създадена да осигурява комфорт цял ден в която и да е ръка.

- **Надеждност, на която можете да разчитате**

Червената LED технология и оптичният сензор от 1000 dpi ви осигуряват изключителна точност и скорост в широк диапазон от повърхности.



3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Съвместимост	Компютри с наличен USB порт
Цвят	Черен
Живот на батерията	До 12 месеца
Резолюция	До 1000 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS
Размери	95 x 58.5 x 34 mm
Тегло	78 g
Гаранция	1 година

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road
Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Имейл: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg