

# Ръководство на потребителя за жична мишка HP X500

## 1. ОПИСАНИЕ

Насладете се на удобната жична мишка HP X500 с лесна USB връзка. Оптичното проследяване осигурява плавно проследяване и програмируемите контроли с 3 бутона могат да работят с всяка ръка.

## 2. ФУНКЦИИ

- Мишката е проектирана с мисъл за вашия комфорт. Удобната ѝ форма осигуряват спокоен контрол за потребители с дясна или лява ръка.
- С просто поставяне на USB кабела захранвате мишката си и избягвате да сменяте батериите. Без софтуер или изтегляния. Просто започнете да превъртате и да щракате.
- Навигирайте лесно в Windows с управление с 3 бутона и колелце за превъртане.



## 3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	Черен
Резолюция	До 1000 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8
Размери	115.10 x 63.50 x 35.38 mm
Тегло	106 g
Гаранция	2 години

## 4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

## 5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

## 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак.

**Производител:** HP Inc.

**Адрес:** 1501 Page Mill Road  
Palo Alto, California, 94304

**Телефон:** 800-565-9917

**Имейл:** <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)