

# Ръководство на потребителя за MiniX NEO A3

## I. Представяне на устройството:

Благодарим Ви, че закупихте MiniX NEO A3. Тази клавиатура ви позволява да управлявате вашия MINIX Media Hub за Android лесно и удобно. Всеки аспект на тази безжична клавиатура е специално създаден, за да направи управлението на вашето мултимедийно забавление по-лесно и бързо. NEO A3 разполага с най-новия жирокоп с шест оси и със специална мултимедийна клавиатура.

Тя разполага с вграден микрофон, който ви дава бърз достъп до информация и съдържание. Това устройство разполага с пълна клавиатура от едната си страна, а познатото ѝ оформление ви гарантира удобно и лесно писане. Солидната конструкция с големи, внимателно изработени клавиши означава, че сърфирането в мрежата и чатенето с приятели ще бъдат проведени с абсолютна лекота.

- Изисквания за батерии: 2 бр. AAA батерии (не са включени в комплекта).
- Обхват на работа: 10 метра (5-7 метра за инфрачервения бутон за захранване).

## II. Преглед на устройството:



- 1 Дълго натискане – Включване/ Меню с опции за захранване \*
- 2 Кратко натискане – Влизане в режим Сън\*  
Меню настройки \*
- 3 Списък с последно използвани приложения \*
- 4 Меню
- 5 Пускане на Начален екран
- 6 Бутони за посоки
- 7 Ляв клик (при влизане чрез D-Pad)
- 8 Връщане/ Назад
- 9 Активиране на микрофон
- 10 Активиране на курсорната функция за навигация (режим „Fly“)
- 11 Намаляване на звука
- 12 Списък с инсталирани Приложения \*
- 13 Увеличаване на звука
- 14 Превъртане назад
- 15 Пускане/ Пауза
- 16 Превъртане напред

- 1 LED за статус на работа
- 2 LED за статус на микрофон
- 3 LED за включване на клавиш за главни букви
- 4 LED за Fn клавиш

\*= Съвместими само с MINIX Media Hubs за Android

## III. Функции и употреба:

### Повторно сдвояване:

1. Натиснете Fn + P на клавиатурата.
2. Caps LK & Fn LED индикаторите ще светнат.
3. Поставете предавателя в USB порт във вашия MINIX Media Hub за Android или други съвместими електронни устройства.
4. LED индикаторите ще светнат три пъти, когато е направено успешно сдвояване.

### Активиране на режим “Fly”:

- Използвайте бутона за Включване/Изключване, за да активирате този режим.
- Обръщането на устройството към страната с клавиатурата автоматично ще изключи този режим.
- Обръщането на устройството наобратно ще възстанови предишния режим.

#### **Калибриране на сензорите:**

1. Натиснете Fn + Y на клавиатурата.
2. Fn LED индикаторът & LED индикаторът за статус ще започнат да светят.
3. Оставете устройството на равна повърхност за няколко секунди.
4. LED индикаторите ще започнат да светят за кратко 4 пъти, когато калибрирането е успешно.

#### **Функции на микрофон:**

1. Докоснете иконата за микрофон в приложението, ако микрофонът не се активира автоматично.
2. LED индикаторът за статуса на микрофона ще започне да свети, когато е в употреба.
3. Натиснете и задръжте бутона за микрофона за 5 секунди, за да изключите микрофона.
4. За софтуер за гласово записване, натиснете и задръжте бутона за микрофон, за да направите гласов запис.

#### **Клавишни комбинации:**

- Натиснете бутона Fn за превключване между белите и оранжевите клавиши.
- Натиснете Fn + Shift, за да използвате клавишите в най-долния ред в оранжево.

#### **IV. Регулаторна информация:**

Нито една част от това ръководство, включително описанията в него продукти и софтуер не бива да се копират, предават или превеждат в никаква форма без излишното писмено разрешение на MINIX Technology Limited, освен като документация, която се съхранява от купувача на устройството.

MINIX и логото MINIX са запазени марки на MINIX Technology Limited. Всички други марки и запазени марки са собственост на съответните им собственици.

Съдържанието на това ръководство може да се различава от описанията в него продукт или софтуер.

Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предварително предупреждение от страна на производителя.

Android, Google Play, Android TV, Chromecast и други свързани с тях марки и логота са запазени марки на Google LLC.



Това устройство отговаря на приложимите европейски и национални директиви .



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

Може да намерите допълнителна информация относно този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)