

Ръководство на потребителя за гейминг слушалки TRUST GXT 408 Cobra



I. Основни характеристики на слушалките:

- Бутони за контрол на кабела на слушалките: Да
- Бутони за контрол: Да
- LED индикатори: Не
- Тип връзка: 3.5 мм
- Вид кабел: Нормален кабел
 - 1,35 м кабел за конзола, лаптоп, телефон и таблет
 - 3,5 мм жак 4-полюсен мъжки
 - 80 см удължителен адаптерен кабел за компютър
 - 4-полюсен към 2x 3-полюсен преходен кабел
- Тип слушалки: Тапи
- Аудио канали: 2.0
- Честотна характеристика: 20 Hz - 20 000 Hz
- Размер на драйвера: 10 мм
- Махащ се микрофон: Да
- Импеданс: 32 Ohm
- Чувствителност: 40 dB
- Сензорен тип микрофон: Кондензатор
- Микрофон с честотна характеристика: 100 Hz - 10 000 Hz
- Модел на улавяне на звук: Многопосочно
- Специално проектирани за Гейминг
- Подходящи за: Гейминг, Слушане на музика, Fortnite, Ежедневна и офисна употреба
- Съвместими типове устройства: компютри, лаптопи, смартфони, планшети, гейминг конзоли
- Съвместими конзоли: Xbox One, Nintendo Switch, PS4 Slim, PS4 Pro, PS4 Original, Xbox Series X, PS5
- Съвместими софтуерни платформи: Windows, Android, Chrome OS, iOS, MacOS
- Системни изисквания: Всяко аудио устройство с 3,5 мм връзка
- Системни изисквания:
 - 3,5 мм връзка за слушалки и 3,5 мм връзка за микрофон
 - или комбинирана 3,5 мм връзка за слушалки/микрофон
 - или конзолен геймпад с 3,5 мм жак връзка

II. Употреба:

Преди употреба:

Моля извадете слушалките от опаковката им и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от тях. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху слушалките има видими следи от повреда недейте да ги използвате. Ако има липсващи компоненти от слушалките или аксесоарите им, моля недейте да ги използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили слушалките.

Свързване на слушалките:

Единственото, което трябва да направите, за да използвате вашите TRUST слушалки е да ги свържете към подходящо устройство, което разполага с 3,5 мм конектор.

Например:

Може да ги свържете към смартфон или настолен компютър (Изображение 1 и 4).



Важно:

Може да регулирате обаяданията си, силата на звука и други функции на слушалките чрез контролните им бутони, които се намират на кабела им (Изображение 2).

Освен това микрофонът на слушалките може да бъде преместен или прибран спрямо индивидуалните нужди на потребителя (Изображение 3).

