

Ръководство на потребителя за гейминг клавиатура Trust GXT 833 Thado



I. Основни характеристики на клавиатурата:

- Компактният TKL дизайн (80%) не заема много място на вашия работен плот и в чантата ви
- Многоцветна LED подсветка с дишащ ефект
- Anti-Ghosting: До 10 едновременни натискания на клавиши
- Здрава метална задна плоча с гумени крачета против плъзгане за допълнителна стабилност
- 12 медийни ключа за директен достъп
- Специален режим на игра, който деактивира клавиша Windows
- **Системни изисквания:**
 - Windows 10, 8 или 7
 - Intel базиран Mac с Mac OS X 10.5 (Leopard) или по-нова версия
 - Chrome OS
 - USB порт

II. Употреба:

Тази клавиатура може да бъде използвана с всяко устройство, което разполага със свободен USB-A порт. При липса на USB-A порт може да използвате адаптер (закупува се отделно) към друг вид порт, за да използвате тази клавиатура.

Преди употреба:


- Моля извадете клавиатурата от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху клавиатурата има видими следи от повреда недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

Свързване:

Свържете клавиатурата към свободен USB-A порт (вижте изображение 1). Уверете се, че сте свързали клавиатурата към USB-A порта стабилно. Тази клавиатура не изисква допълнителни драйвери и програми, които трябва да инсталирате, за да може да работите с нея.

Вече може да използвате вашата нова клавиатура и да се насладите на многото ѝ гейминг предимства.

1.




Смяна на светлинните режими:

Натиснете клавиша с икона на „крушка“, която е заобиколена от стрелки, за да активирате светлината (вижте изображение 2).

Всяко натискане на клавиша **Fn** + клавиша с икона на „крушка“, която е заобиколена от стрелки ще смени цвета на светлината.


2.



Промяна на яркостта:

За да промените яркостта на клавиатурата трябва да натиснете клавиша **Fn** + клавиша **PgUp** или **PgDown** (вижте изображение 3).

3.



За да промените скоростта на светлинния режим:

– **По-бърз:** натиснете клавиша **Fn** + клавиша **(+)**.

– **По-бавен:** натиснете клавиша **Fn** + клавиша **(-)**.

Това е приложимо към всички движещи се цветни режими.

Как да включите гейминг режима?

Може да включите/изключите специалният игрови режим, който да изключи клавиша Windows като натиснете **Fn** + **Windows** клавиша.