

## Ръководство на потребителя за камера TRUST Taxon QHD 2K Eco



### I. Основни характеристики на камерата:

- Пластмасов материал: rABS
- Метод на устойчивост: PCR
- Рециклирано съдържание %: 85 %
- Разделителна способност на сензора: 2560x1440
- USB версия: 2.0
- Вграден микрофон: Да
- Чувствителност: 56 dB
- Модел на улавяне: Многопосочен
- Материал на лещата: Стъкло
- Максимална честота на кадрите: 30 fps
- Разделителна способност на неподвижно изображение: 2560x1440
- Видео резолюция: 2560x1440
- Диагонално зрително поле: 92 градуса
- Автоматичен баланс на бялото: Да
- Проследяване на лица: Не
- Широк ъгъл: Да
- Автоматичен фокус: Да
- Тип фокус: Автоматичен фокус
- Режим на поверителност: Да
- Съвместими типове устройства: Лаптопи и настолни компютри
- Съвместими софтуерни платформи: MacOS, Windows
- Съдържание на опаковката:
  - Уеб камера
  - Ръководство за потребителя
- Системни изисквания:
  - Windows 10, 11
  - macOS 10.15, 11, 12
  - Chrome OS
  - USB порт

### II. Употреба:

#### Преди употреба:

Моля извадете камерата от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху камера има видими следи от повреда недейте да я използвате. Ако има липсващи компоненти от камерата или аксесоарите ѝ, моля недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили камерата.

### Как да инсталирате камерата:

Уеб камерата работи с вградената функционалност на компютъра. Този продукт не се нуждае от драйвери, за да функционира. Просто свържете камерата и продуктът трябва да работи.

### За инсталиране:

- Свържете уеб камерата към компютъра.
- Уверете се, че уеб камерата (и нейният микрофон) са разрешени в настройките за поверителност, за да се използва от приложения.
- Задайте уеб камерата (и нейния микрофон) като устройство за вход и изход на звук по подразбиране на компютъра.
- Когато използвате уеб камерата с приложения като Skype / Teams / Zoom, трябва да зададете уеб камерата (и нейния микрофон) като звуково устройство по подразбиране и в настройките на това приложение.
- Когато използвате приложение, базирано на браузър, като например Meet, уверете се, че браузърът също има достъп до уеб камерата (и микрофона) чрез настройките на браузъра.
- Уеб камерата е готова за използване.

### Как да активирам уеб камерата/микрофона (Windows 10/11)?

1. Отворете Настройки, като натиснете клавишната комбинация Windows + I или като щракнете върху иконата Настройки от менюто Старт.
2. От прозореца с настройки щракнете върху Поверителност.
3. Щракнете върху Камера в левия панел. Ще видите опция, която казва „Разрешете на приложенията достъп до вашата камера“. Плъзнете превключвателя Вкл. и изберете кои приложения имат достъп до вашата камера.
4. Щракнете върху Микрофон в левия панел и се уверете, че опцията, която казва „Разрешете на приложенията достъп до вашия микрофон“ също е включена. И изберете кои приложения имат достъп до вашия микрофон.

За повече информация относно камерата, микрофона и поверителността вижте разширената информация за поддръжка на Microsoft, налична на <https://support.microsoft.com>.

