

Ръководство на потребителя за жична гейминг мишка TRUST Voca



I. Основни характеристики на мишката:

- Ергономичен дизайн: Не
- Плъзгащи подложки: teflon
- Софтуер: Не
- Регулируемо DPI ниво: Да
- DPI нива: 800, 1200, 1600, 2400
- Макс. DPI ниво: 2400 dpi
- Сензорна технология: Оптична
- Подходяща за употреба с дясна ръка
- Брой бутони: 6
- DPI бутон: Да
- Програмируеми бутони: Не
- Тип връзка: Жична
- USB версия: 2.0
- Тип конектор: USB
- Светлини: Не
- Източник на захранване: USB
- Съвместими типове устройства: компютър, лаптоп
- Съвместими софтуерни платформи: Windows, MacOS, Chrome OS
- Системни изисквания:
 - USB порт


II. Употреба:

Преди употреба:

Моля извадете мишката от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху мишката има видими следи от повреда недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

Как да инсталирам това устройство?

Можете да започнете да използвате мишката веднага. Единственото, което трябва да направите е да я свържете в свободен USB порт и тя ще бъде готова за употреба.



Как мога да променя функциите на бутоните?

Тази мишка използва общ драйвер на Windows, който не предоставя възможност за регулиране на функциите на бутоните.

Въпреки това можете да опитате със софтуер, който е достъпен в интернет, за да конфигурирате бутоните.

Може да го намерите тук → <http://www.highrez.co.uk/downloads/XMouseButtonControl.htm>

Моля, обърнете внимание, че това решение не е официално, тъй като няма наличен софтуер Trust за програмиране на бутоните и следователно не се поддържа, нито е гарантирано правилното функциониране на софтуера.