

Ръководство на потребителя за безжична мишка HP 220

1. ОПИСАНИЕ

Подобрете начина, по който се свързвате и общувате, работите и прекарвате свободното си време. Създадена по стриктни стандарти и насоки на HP, тази безжична мишка HP 220 от световна класа безпроблемно съчетава елегантен, модерен дизайн с усъвършенстващи живота функции.



2. ФУНКЦИИ

- **Безжично удобство**

Край на кабелите с надеждната 2,4 GHz безжична връзка.

- **Надеждна мощност**

Ефективният живот на батерията осигурява до 15 месеца ежедневна употреба.

- **Форма, осигуряваща комфорт**

Форма, проектирана за целодневен комфорт в ръката, независимо дали използвате лява или дясна.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Съвместимост	Компютри на HP с наличен USB порт
Цвят	Черен
Живот на батерията	До 15 месеца
Резолюция	До 1600 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 7; Windows 8; Windows 10; Mac OS; Chrome OS
Размери	9.48 x 5.7 x 3.91 cm
Тегло	80 g
Гаранция	2 години

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road

Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Имейл: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg